

## Mode d'emploi

### Écran à plasma à haute définition



# ***Cher Client Panasonic***

*Bienvenue dans la famille des clients de Panasonic. Nous espérons que votre nouvel écran à plasma vous offrira de longues années de plaisir.*

*Pour profiter au maximum des possibilités de votre appareil, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi avant d'entreprendre les réglages, et conservez-le pour pouvoir vous y référer en cas de besoin.*

*Veuillez aussi conserver votre reçu, et noter le numéro de modèle et le numéro de série de votre appareil dans l'espace réservé sur la couverture de dos de ce mode d'emploi.*

*Visitez le site Panasonic <http://panasonic.net>*

## **Sommaire**

<b>Notice de sécurité importante .....</b>	<b>3</b>	Économie d'énergie.....	43
<b>Mesures de sécurité .....</b>	<b>4</b>	Mode d'attente.....	43
Consignes de sécurité 3D .....	7	PC Gestion alimentation.....	43
<b>Accessoires .....</b>	<b>9</b>	Arrêt sur absence de signal.....	43
Accessoires fournis .....	9	Arrêt sur absence d'activité .....	43
Piles de la télécommande .....	9	Dessin affichage .....	44
<b>Raccordements.....</b>	<b>10</b>	Position affichage .....	44
Raccordement des enceintes.....	10	Orientation de l'écran .....	44
Raccordement et maintien du cordon		Réglages 3D.....	45
d'alimentation, maintien du câble .....	10	Menu Signal .....	46
Raccordement d'un équipement vidéo .....	11	Moniteur de forme d'onde.....	48
Raccordement COMPONENT / RGB IN .....	12	Réglages d'indicateur .....	49
Raccordement HDMI .....	12	Réglages RVB/MONO.....	51
Raccordement aux bornes d'entrée		Économiseur d'écran.....	52
d'ordinateur (PC) .....	13	Réglages durée de vie prolongée .....	54
Raccordement à la borne SERIAL (série) .....	14	Personnalisation du nom des entrées .....	57
<b>Mise en service, mise hors service .....</b>	<b>15</b>	Réglages des touches de fonction .....	57
<b>Sélection du signal d'entrée.....</b>	<b>18</b>	Réglage de l'heure actuelle / Réglage de la minuterie.....	58
<b>Commandes de base.....</b>	<b>19</b>	Configuration réseau .....	59
<b>Format d'image (ASPECT).....</b>	<b>21</b>	<b>Réglages des Options.....</b>	<b>60</b>
<b>Visionnement d'images 3D.....</b>	<b>22</b>	3D Safety Precautions (Pour masquer les	
Pour visionner des images en 3D .....	22	précautions relatives à la 3D).....	61
Détection des pannes des lunettes 3D.....	23	<b>Utilisation de la touche FUNCTION.....</b>	<b>62</b>
Tableau des images visibles pour chaque format		<b>Utilisation de la fonction de réseau .....</b>	<b>64</b>
d'image 3D ainsi que le format de l'image source ...	23	Exemple de connexion de réseau .....	64
<b>Affichages des menus sur l'écran .....</b>	<b>24</b>	Contrôle du canal .....	64
<b>Réglage de Taille/Pos.....</b>	<b>25</b>	Protocole PLink™ .....	65
<b>Réglages de l'image .....</b>	<b>28</b>	<b>Utilisation du contrôle par navigateur Internet....</b>	<b>66</b>
Réglages avancés.....	30	Avant d'utiliser le contrôle par navigateur Internet... 66	
Réglage de l'espace chromatique (Gamme de couleurs) ...	32	Accès depuis un navigateur Web .....	66
<b>Profils d'image.....</b>	<b>34</b>	Commande d'affichage (écran BASIC	
Sauvegarde des profils.....	35	CONTROL/OPTION CONTROL) .....	67
Chargement des profils .....	36	NETWORK SETTING (Écran de	
Modification des profils.....	37	configuration réseau).....	68
Blocage des profils .....	38	Configuration du mot de passe	
<b>Réglages des sons .....</b>	<b>40</b>	(Écran de configuration du mot de passe) .....	68
Sortie audio SDI .....	40	<b>Dépannage .....</b>	<b>69</b>
<b>Menu Configuration.....</b>	<b>41</b>	<b>Liste des modes aspect.....</b>	<b>70</b>
Sélection de l'entrée à composantes/RVB .....	41	<b>Signaux d'entrée applicables .....</b>	<b>71</b>
Sélection de l'entrée à YUV/RVB .....	41	<b>Réglages d'usine .....</b>	<b>72</b>
Mode scaler externe .....	42	<b>Spécifications .....</b>	<b>73</b>

# Notice de sécurité importante

## AVERTISSEMENT

- 1) Pour empêcher toute détérioration susceptible de créer un risque d'incendie ou d'électrocution, tenez cet appareil à l'écart des zones exposées à des risques d'écoulement ou d'éclaboussures de liquides. **Ne placez aucun récipient contenant de l'eau (vase de fleur, tasse, bouteille de produit de beauté, etc.) sur l'appareil. (ou sur une étagère le dominant)**  
**Ne placez aucune flamme nue, comme une bougie allumée, sur l'appareil ou au-dessus de celui-ci.**
- 2) Pour prévenir tout risque d'électrocution, ne retirez pas le couvercle. Aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur de l'appareil. Veuillez confier tout travail d'entretien ou de réparation à un technicien qualifié.
- 3) N'enlevez pas la broche de mise à la masse de la fiche d'alimentation. Cet appareil est équipé d'une fiche d'alimentation avec mise à la masse à trois broches. Cette fiche ne peut être adaptée qu'à une prise de courant avec mise à la masse. Ceci est un dispositif de sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise, adressez-vous à un électricien.  
Ne modifiez pas la fiche avec mise à la masse.
- 4) Pour éviter toute secousse électrique, assurez-vous que la broche de mise à la terre de la fiche du cordon d'alimentation est effectivement branchée.

## ATTENTION

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des environnements non exposés à des champs magnétiques. Si vous utilisez cet appareil à proximité de sources de champs électromagnétiques puissants ou à des endroits où le bruit électrique pourrait interférer avec les signaux d'entrée, l'image et le son risquent de trembler et des parasites tels que du bruit risquent d'être produits.  
Pour éviter d'abîmer cet appareil, placez-le loin de toute source de champs électromagnétiques puissants.

## Marques de commerce

- VGA est une marque de commerce d'International Business Machines Corporation.
- Macintosh est une marque déposée par Apple Inc., USA.
- SVGA, XGA, SXGA et UXGA sont des marques déposées de Video Electronics Standard Association.  
Même s'il n'existe aucune mention spéciale de marque de commerce de société ou de produit, ces marques de commerce ont toutefois été respectées.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées ou enregistrées de HDMI Licensing LLC aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

## Remarque:

Ne laissez pas une image fixe s'afficher sur une période prolongée, car il peut en résulter une rémanente permanente sur l'écran plasma.

Parmi les images fixes possibles citons les logos, les images des jeux vidéo, les images informatiques, les télétextes et les images affichées dans le format 4:3.

# Mesures de sécurité

## AVERTISSEMENT

### ■ Installation

**L'écran plasma doit être utilisé avec les accessoires en option suivants uniquement. Si vous l'utilisez avec d'autres types d'accessoires en option, l'installation risquera d'être instable et de causer des blessures.**

(Tous les accessoires suivants sont fabriqués par Panasonic Corporation.)

- Enceintes ..... TY-SP65P11WK
- Piédestal ..... TY-ST65VX300
- Applique de suspension au mur (en biais) ..... TY-WK65PR20
- Carte de connexion BNC pour double vidéo ..... TY-FB9BD
- Plaque à bornes HD-SDI ..... TY-FB9HD
- Plaque à bornes HD-SDI avec son ..... TY-FB10HD
- Plaque à bornes HD-SDI Dual Link ..... TY-FB11DHD
- Plaque à bornes HD-SDI double pour la 3D ..... TY-FB30DHD3D
- Plaque à bornes HDMI double ..... TY-FB10HMD
- Plaque de connexion DVI-D ..... TY-FB11DD
- Plaque à bornes DVI-D double pour la 3D ..... TY-FB30DD3D
- Boîte à bornes AV ..... TY-TB10AV
- ÉMETTEUR IR 3D ..... TY-3D30TRW

Confiez toujours l'installation à un technicien qualifié.

Les pièces détachées peuvent présenter un danger d'étranglement en cas d'ingestion accidentelle. Gardez les pièces détachées hors de la portée des enfants. Jetez les pièces détachées inusitées ainsi que tout autre objet comme les fournitures d'emballage et les sacs ou les couvertures en plastique afin d'éviter que les enfants en bas âge ne s'en servent de jouet, lequel constitue un risque potentiel d'étouffement.

**Ne placez pas l'écran plasma sur des surfaces inclinées ou instables et assurez-vous qu'il ne repose pas sur le bord de sa base.**

- L'écran plasma risquerait de tomber ou de se renverser.

**Ne placez pas d'objets sur l'écran plasma.**

- Si vous renversez de l'eau sur l'écran à plasma à haute définition ou si des objets étrangers y pénètrent, un court-circuit risque de se produire et d'entraîner un incendie ou une électrocution. Si des corps étrangers pénètrent dans l'écran plasma contactez votre revendeur Panasonic.

**Ne transporter qu'en position debout!**

- Le transport de l'appareil avec son panneau d'affichage faisant face vers le haut ou vers le bas peut endommager les circuits internes.

**Il est interdit d'empêcher la ventilation en couvrant les grilles d'aération avec des objets comme journaux, nappes ou rideaux.**

**Pour une ventilation suffisante;**

Si vous utilisez le piédestal (accessoire en option), laissez un espace de 10 cm ou plus autour des côtés supérieur, gauche et droit et de 7 cm ou plus vers l'arrière, et laissez également un espace entre le bas de l'écran et la surface du sol.

Si vous installez l'appareil en utilisant une autre méthode, suivez le mode d'emploi. (S'il n'y a pas d'indication spécifique sur les dimensions d'installation dans le manuel d'installation, laissez un espace de 10 cm ou plus autour des côtés supérieur, inférieur, gauche et droit, et de 7 cm ou plus vers l'arrière.)

### ■ Utilisation de l'écran plasma

L'écran plasma a été conçu pour fonctionner sur secteur de 220 - 240 V, 50/60 Hz.

**Ne couvrez pas les trous de ventilation.**

- Sinon, l'écran plasma risquerait de surchauffer, ce qui pourrait causer un incendie ou abîmer l'écran plasma.

**N'introduisez aucun objet étranger dans l'écran plasma.**

- N'introduisez aucun objet en métal ou inflammable dans les trous de ventilation, ne laissez tomber aucun objet sur l'écran plasma, car ceci pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.

**Ne retirez pas le couvercle, ou ne le modifiez en aucune façon.**

- Les composants se trouvant à l'intérieur de l'écran plasma sont placés sous haute tension, et risquent de causer une électrocution grave. Confiez tout travail de vérification, de réglage ou de réparation à votre revendeur Panasonic.

**Assurez vous un accès facile à la prise du câble d'alimentation.**

**Un appareil de CLASSE I doit être raccordé à une prise de courant en étant relié à la terre.**

**N'utilisez pas d'autres cordons d'alimentation que celui fourni avec cet appareil.**

- Cela comporte un risque d'incendie ou de choc électrique.

**Insérez la fiche du cordon d'alimentation bien à fond dans la prise.**

- Si la fiche n'est pas insérée bien à fond, un dégagement de chaleur pouvant entraîner un incendie risquerait de se produire. Si la fiche est endommagée ou si la plaque de la prise murale est mal fixée, ne les utilisez pas.

**Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.**

- Vous risqueriez d'être électrocuté.

**Ne faites rien qui puisse endommager le cordon d'alimentation. Pour débrancher le câble d'alimentation, tirez-le par la fiche et non par le câble.**

- Évitez absolument d'endommager le câble, de le modifier, d'y placer des objets lourds, de le chauffer, de le placer à proximité d'objets chauds, de le tordre, de le plier excessivement ou de le tirer. Sinon, vous pourriez causer un incendie ou une électrocution. Si le câble d'alimentation est abîmé, faites-le réparer par un centre de service agréé Panasonic.

**Si vous n'utilisez pas l'écran plasma pendant une période prolongée, débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur.**

**Pour empêcher tout incendie, ne laissez jamais de bougies ou une autre source de feu ouvert à proximité de ce produit.**



### ■ En cas d'anomalie de fonctionnement

**Si une anomalie se produit (absence d'image ou de son par exemple), ou si de la fumée ou une odeur anormale se dégage de l'écran plasma, débranchez immédiatement la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur.**

- Si vous continuez à utiliser l'écran plasma dans cet état, vous risquez de provoquer un incendie ou d'endommager l'appareil. Adressez-vous à un centre de service agréé Panasonic pour les réparations. Ne réparez jamais vous-même l'écran plasma, car ceci est très dangereux.

**Si de l'eau ou des objets étrangers pénètrent dans l'écran plasma, ou si vous laissez tomber l'écran plasma, ou si le coffret est abîmé, débranchez immédiatement la fiche du cordon d'alimentation.**

- Un court-circuit pourrait se produire et entraîner un incendie. Pour toute réparation, adressez-vous à un centre de service agréé Panasonic.

### **ATTENTION**

#### ■ Utilisation de l'écran plasma

**N'approchez pas les mains, le visage ou des objets des trous de ventilation de l'écran plasma.**

- De l'air chaud sort par les trous de ventilation et donc le haut de l'écran plasma est chaud. N'approchez pas les mains, le visage ou des objets ne pouvant résister à la chaleur de cet orifice, car ceci pourrait causer des brûlures ou des déformations. De même si les trous de ventilation sont bouchées, l'écran pourrait être endommagé.

**Veillez à débrancher tous les câbles avant de déplacer l'écran plasma.**

- Si vous déplacez l'écran alors que des câbles sont encore connectés, vous risquerez d'endommager les câbles et d'entraîner un incendie ou une électrocution.

**Par mesure de précaution, débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur avant d'entreprendre des travaux de nettoyage.**

- Sinon, il y aura risque d'électrocution.

**Nettoyer régulièrement le câble d'alimentation afin que la poussière ne s'y accumule pas.**

- Si de la poussière s'accumule sur la fiche du cordon d'alimentation, l'humidité produite risquerait de détériorer l'isolation et d'entraîner un incendie. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et essuyez-le avec un chiffon sec.

**Ne brûlez pas ou ne brisez pas les piles.**

- Ne pas exposer les piles à une température excessive; comme le rayonnement solaire, le feu, etc.

**Cet écran à plasma émet des rayons infrarouges, par conséquent il peut perturber les autres appareils de communication.**

**Installez votre capteur infrarouge dans un endroit à l'abri de la lumière directe ou indirecte de l'écran à plasma.**

## Nettoyage et entretien

**L'avant du panneau d'affichage a reçu un traitement spécial. Essuyez soigneusement la surface du panneau en utilisant seulement le chiffon de nettoyage fourni ou un chiffon doux sans peluches.**

- Si la surface est très sale, passez un chiffon doux et sans peluche trempé dans une solution d'eau et de détergent neutre (100 parties d'eau pour 1 partie de détergent), puis essuyez avec un chiffon sec du même type jusqu'à ce que la surface soit sèche.
- Ne rayez pas ou ne cognez pas la surface du panneau avec les ongles ou un objet rigide, sinon vous abîmeriez la surface. En outre, évitez tout contact avec des produits volatils tels que des insecticides à vaporiser, des solvants ou des diluants, sinon le fini de la surface serait abîmé.

**Si le coffret est sale, essuyez-le avec un chiffon doux et sec.**

- Si le coffret est très sale, plongez le chiffon dans de l'eau additionnée d'un peu de détergent neutre, puis essorez le chiffon bien à fond. Utilisez ce chiffon pour essuyer le coffret, puis essuyez-le avec un chiffon sec.
- Veillez à ce que du détergent n'entre pas en contact direct avec la surface de l'écran plasma. Si des gouttes d'eau pénètrent dans l'appareil, des anomalies de fonctionnement se produiront.
- Évitez tout contact avec des produits volatils tels que des insecticides à vaporiser, des solvants ou des diluants, sinon la surface du coffret pourra être abîmée ou le revêtement s'écaille. En outre, ne laissez pas l'appareil trop longtemps en contact avec des articles en caoutchouc ou en PVC.

## Consignes de sécurité 3D

---

### AVERTISSEMENT

#### ■ Petites pièces

Les lunettes 3D contiennent des petites pièces (pile et élastique spécialisé, etc.) et doivent être tenues hors de portée des petits enfants afin d'éviter toute ingestion accidentelle.

#### ■ Démontage

Ne démontez pas et ne modifiez pas les lunettes 3D.

#### ■ Pile au lithium

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu ou autre.



### ATTENTION

Pour profiter en toute sécurité et confortablement des images 3D, veuillez lire entièrement ces instructions.

#### ■ Utilisation pour des applications commerciales et des projections publiques

Une personne responsable doit communiquer à l'utilisateur les précautions à suivre en cas d'utilisation des lunettes 3D.

#### ■ Lunettes 3D

Ne laissez pas tomber, n'exercez pas de pression et ne marchez pas sur les lunettes 3D.

Stockez toujours les lunettes 3D dans l'étui fourni à cet effet lorsque vous ne les utilisez pas.

Prenez garde aux extrémités de la monture lorsque vous mettez les lunettes 3D.

Prenez garde à ne pas vous pincer le doigt dans la charnière des lunettes 3D.

Faites particulièrement attention lorsque des enfants utilisent les lunettes 3D.

À titre d'indication, les lunettes 3D ne doivent pas être utilisées par des enfants de moins de 5 à 6 ans.

Tous les enfants doivent être surveillés par leurs parents ou les personnes qui en ont la charge lesquels doivent s'assurer de leur sécurité et de leur santé pendant toute l'utilisation des lunettes 3D.

### ■ Visionnement de contenu 3D

Les contenus 3D pouvant être visionnés incluent les disques Blu-ray du commerce, les émissions 3D, etc. Si vous préparez vos propres contenus 3D, veillez à ce qu'ils soient correctement produits.

N'utilisez pas les lunettes 3D si vous avez déjà éprouvé une sensibilité à la lumière, des problèmes cardiaques ou si vous avez d'autres problèmes médicaux.

Cessez immédiatement d'utiliser les lunettes 3D si vous vous sentez fatigué, mal à l'aise ou si vous ne vous sentez pas comme d'habitude.

Faites une pause appropriée après le visionnement d'un film en 3D.

Faites une pause de 30 à 60 minutes après avoir visionné du contenu en 3D sur des périphériques interactifs tels que des jeux ou des ordinateurs.

Veillez à ne pas frapper l'écran ou d'autres personnes par inadvertance. Lorsque vous utilisez les lunettes 3D, il est possible que vous estimiez mal la distance entre l'utilisateur et l'écran.

Les lunettes 3D ne doivent être portées que lors du visionnement d'un contenu en 3D.

Si vous ne regardez pas en direction de l'écran pendant un moment après avoir visionné des images en 3D, il est possible que les lunettes 3D s'éteignent automatiquement.

Si vous souffrez de problèmes de vue (myopie/hypermétropie, astigmatisme, différence de vision entre l'oeil gauche et l'oeil droit), veillez à corriger votre vue avant d'utiliser les lunettes 3D.

Cessez l'utilisation des lunettes 3D si vous voyez nettement les images en double lors du visionnement un contenu en 3D.

Si plusieurs écrans plasma sont placés les uns à côté des autres, il se peut que les images 3D apparaissent en double, à cause d'interférences se produisant entre les écrans. Placez les écrans dans des positions appropriées afin d'éviter ces effets.

N'utilisez pas les lunettes 3D à une distance inférieure à la distance recommandée.

Respectez la distance recommandée (au moins 3 fois la hauteur de l'écran).

Distance recommandée

TH-65VX300ER: 2,4 m

Lorsque le haut et le bas de l'écran apparaisse en noir, comme pour des films, regardez l'écran à une distance équivalente à trois fois la hauteur de l'image réelle. (Ceci raccourcit la distance par rapport à la figure recommandée ci-dessus.)

### ■ Utilisation des lunettes 3D

Avant d'utiliser les lunettes 3D, assurez-vous qu'aucun objet cassable ne se trouve à proximité de l'utilisateur afin d'éviter toute blessure ou tout dégât accidentel.

Retirez les lunettes 3D avant de vous déplacer afin d'éviter de tomber blessure accidentelle.

Mettez toujours les lunettes 3D dans l'étui (fourni) après utilisation.

N'utilisez les lunettes 3D que dans le but prévu et dans aucun autre.

N'utilisez pas les lunettes 3D dans des conditions de température élevée.

N'utilisez pas les lunettes 3D si elles sont endommagées.

N'utilisez pas d'appareils qui émettent des signaux infrarouges à proximité des lunettes 3D, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement des lunettes 3D.

N'utilisez pas d'appareils (tels que des téléphones mobiles ou des émetteurs-récepteurs individuels) qui émettent de fortes ondes électromagnétiques à proximité des lunettes 3D car cela pourrait provoquer leur dysfonctionnement.

Cessez immédiatement l'utilisation des lunettes 3D si un dysfonctionnement ou une panne se produit.

Cessez immédiatement l'utilisation des lunettes 3D si vous êtes victime de rougeurs, de douleurs ou d'irritation de la peau autour du nez ou des tempes.

Dans de rares cas, les matériaux utilisés dans les lunettes 3D peuvent être à l'origine d'une réaction allergique.

### ■ Pile au lithium

Danger d'explosion si la pile est remplacée de manière inappropriée. Ne remplacez que par un type identique ou équivalent.




# Accessoires

## Accessoires fournis


Vérifiez que les accessoires et les éléments ci-dessous sont bien inclus en cochant dans leur case



☐ Mode d'emploi



☐ CD-ROM  
(Mode d'emploi)




☐ Télécommande  
N2QAYB000688




☐ Piles pour la  
télécommande  
(R6 (UM3) × 2)




☐ Cordon d'alimentation



☐ Collier × 1  
TMME289



☐ Noyau en ferrite × 2  
J0KG00000014





Utilisez les tores magnétiques pour être conforme aux normes EMC.  
(reportez-vous à la page 64)

## Piles de la télécommande

La télécommande est alimentée par 2 piles R6.

1. Tirez et tenez le crochet, puis ouvrez le couvercle des piles.
2. Mettre les piles à l'intérieur – bien respecter la polarité correcte (+ et –).



### Conseil:

Si vous utilisez souvent la télécommande, vous avez intérêt à remplacer les piles ordinaires par des piles alcalines.

### ⚠ Précautions d'usage des piles

L'installation incorrecte des piles peut provoquer la fuite de l'électrolyte entraînant la corrosion de la télécommande. La mise au rebut des piles doit se faire en respectant l'environnement.

**Respectez les précautions suivantes:**


1. Remplacez les 2 piles en même temps. Remplacez les piles usagées par des piles neuves.
2. N'utilisez pas à la fois une pile neuve et une pile usagée.
3. N'utilisez pas à la fois 2 types différents de pile (exemple: une pile au "zinc-carbone" et une pile "alcaline").
4. Ne tentez pas de recharger les piles usagées, ne les court-circuitez pas, ne les démontez pas, ne les chauffez pas, ne les jetez pas dans un feu.
5. Le remplacement des piles s'avère nécessaire lorsque la télécommande n'agit plus que de façon irrégulière, ou plus du tout.
6. Ne brûlez pas ou ne brisez pas les piles.  
Ne pas exposer les piles à une température excessive; comme le rayonnement solaire, le feu, etc.

# Raccordements




## Raccordement des enceintes

Ne reliez à cet écran que les enceintes en option prévues pour cela.


Pour de plus amples détails concernant le raccordement de ces enceintes, reportez-vous à leur mode d'emploi.



## Raccordement et maintien du cordon d'alimentation, maintien du câble



# Raccordement d'un équipement vidéo



**SLOT:** Fente d'insertion de la carte de connexion (accessoires en option) (reportez-vous à la page 4)

**Remarque:**


La fente de droite est réservée à une utilisation en usine. La carte de connexion d'une largeur de 1 fente ne fonctionne pas lorsqu'elle est installée dans la fente droite.

**3D IR TRANSMITTER:**

Prise de connexion de l'ÉMETTEUR IR 3D (accessoire en option).

**SERIAL:**

Contrôle l'écran plasma en raccordant un ordinateur (reportez-vous à la page 14)



**LAN:** Raccordez à un réseau pour contrôler l'appareil. (reportez-vous à la page 60)

Les bornes se trouvent en bas de l'écran plasma.

**COMPONENT/RGB IN:** Borne d'entrée composantes (reportez-vous à la page 12)

**AV IN (HDMI):** Borne d'entrée HDMI (reportez-vous à la page 12)

Raccordez à un équipement vidéo tel qu'un magnétoscope ou un lecteur DVD.

**PC IN:** Borne d'entrée PC IN  
Raccordez à la borne vidéo d'un ordinateur ou d'un équipement grâce à la sortie Y, P<sub>B</sub>(C<sub>B</sub>) et P<sub>R</sub>(C<sub>R</sub>) (reportez-vous à la page 13).




## Raccordement COMPONENT / RGB IN

### Remarque:

Les appareils, les câbles montrés ne sont pas fournis avec cet appareil.

### Remarques:


- Changez le réglage de “Sélection entrée en composantes/RVB” dans le menu “Configuration” pour “Composants” (lors de la connexion d’un signal composantes) ou pour “RVB” (lors de la connexion d’un signal RVB). (reportez-vous à la page 41)
- L’entrée de signaux sur la borne COMPONENT/RGB IN correspondent à Synchro sur V ou Synchro sur Y.



## Raccordement HDMI

[Affectations de broches et noms de signaux]


N° de broche	Nom du signal	N° de broche	Nom du signal
①	Données2+ T.M.D.S	⑪	Blindage pour horloge T.M.D.S
②	Blindage pour données2 T.M.D.S	⑫	Horloge- T.M.D.S
③	Données2- T.M.D.S	⑬	CEC
④	Données1+ T.M.D.S	⑭	Réservé (N.C. sur l'appareil)
⑤	Blindage pour données1 T.M.D.S	⑮	SCL
⑥	Données1- T.M.D.S	⑯	SDA
⑦	Données0+ T.M.D.S	⑰	Terre DDC/CEC
⑧	Blindage pour données 0 T.M.D.S	⑱	Alimentation +5V
⑨	Données0- T.M.D.S		Capteur prise active
⑩	Horloge+ T.M.D.S		



### Remarque:

L'équipement supplémentaire et le câble HDMI affichés ne sont pas fournis avec cet ensemble.


# Raccordement aux bornes d'entrée d'ordinateur (PC)



## Remarques:

- Concernant les signaux d'entrée d'ordinateur courants décrits dans la liste des signaux d'entrée applicables (reportez-vous à la page 71), les valeurs de réglage telles que celles des positions et tailles d'image standard sont déjà en mémoire sur cet appareil. Vous pouvez ajouter jusqu'à huit types de signaux d'entrée d'ordinateur courants non compris dans la liste.
- Les signaux de l'ordinateur pouvant être entrés sont ceux possédant une fréquence de balayage horizontal de 15 à 110 kHz et une fréquence de balayage vertical de 48 à 120 Hz. (Cependant, les signaux dépassant 1.200 lignes ne seront pas affichés correctement.)
- La résolution de l'affichage est d'au maximum  $1.440 \times 1.080$  points quand le mode aspect est réglé sur "4:3" et  $1.920 \times 1.080$  points quand le mode aspect est réglé sur "16:9". Si la résolution de l'affichage excède ces maximums, il se peut qu'il soit impossible de voir les petits détails avec une clarté suffisante.
- Les bornes d'entrée PC sont compatibles avec DDC2B. Si l'ordinateur branché n'est pas compatible avec DDC2B, vous devrez changer les réglages de l'ordinateur au moment du branchement.
- Certains modèles de PC ne peuvent pas être raccordés à l'écran plasma.
- Il n'est pas nécessaire d'utiliser un adaptateur pour les ordinateurs équipés d'une borne Mini D-sub 15 broches compatible avec DOS/V.
- L'ordinateur représenté dans l'illustration est un exemple seulement.
- Les équipements et les câbles complémentaires représentés sur cette illustration ne sont pas fournis avec cet appareil.
- Ne réglez pas les fréquences de balayage horizontal et vertical pour les signaux PC à des niveaux supérieurs ou inférieurs aux limites de la plage de fréquence spécifiée.
- L'entrée en composantes est possible avec les broches 1, 2 et 3 du connecteur Mini D-sub 15 broches.
- Pour utiliser des signaux VBS d'entrée synchronisée, utilisez un connecteur à résistance de raccordement 75 ohms, en vente dans le commerce, pour raccorder le connecteur HD au point de réception des signaux VBS.
- Changez le réglage de "Sélection entrée en composantes/RVB" dans le menu "Configuration" pour "Composants" (lors de la connexion d'un signal composantes) ou pour "RVB" (lors de la connexion d'un signal RVB). (reportez-vous à la page 41)

## Noms des signaux pour le connecteur Mini D-sub 15 broches




Disposition des broches pour la borne d'entrée PC

N° de broche	Nom du signal	N° de broche	Nom du signal	N° de broche	Nom du signal
①	R ( $P_R/C_R$ )	⑥	GND (masse)	⑪	NC (non branché)
②	V (Y)	⑦	GND (masse)	⑫	SDA
③	B ( $P_B/C_B$ )	⑧	GND (masse)	⑬	HD/SYNC
④	NC (non branché)	⑨	+5 V CC	⑭	VD
⑤	GND (masse)	⑩	GND (masse)	⑮	SCL

## Raccordement à la borne SERIAL (série)

La borne SERIAL est utilisée quand l'écran plasma est commandé par un ordinateur.

**Remarque:** Pour utiliser le contrôleur série pour cet appareil, veuillez à régler "Sélection contrôle d'interface" dans le menu "Configuration réseau" sur "RS-232C". (reportez-vous à la page 59)



### Remarques:

- Utilisez un câble RS-232C direct pour relier l'écran plasma à un ordinateur.
- L'ordinateur représenté ici est uniquement à titre d'illustration.
- Les appareils et les câbles complémentaires montrés ne font pas partie des accessoires fournis.

La borne SERIAL est conforme à la spécification d'interface RS-232C, afin que l'écran plasma puisse être commandé par un ordinateur branché à cette borne.

L'ordinateur nécessitera un logiciel qui permet d'envoyer et de recevoir les données de contrôle qui satisfont aux conditions indiquées ci-après. Utilisez une application informatique telle qu'une langue de programmation pour créer le logiciel. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation de l'application informatique.

### Noms de signal pour le connecteur D-sub à 9 broches

N° de broche	Détails
②	R X D
③	T X D
⑤	GND
④ • ⑥	Non utilisé
⑦ ⑧	(Court-circuité sur cet appareil)
① • ⑨	NC


Ces noms de signal sont ceux des spécifications d'ordinateur.

### Paramètres de communication

Niveau de signal	Conforme à RS-232C
Méthode de synchronisation	Asynchrone
Débit binaire	9600 bps
Parité	Aucune
Longueur des caractères	8 bits
Bit d'arrêt	1 bit
Commande du débit	—

### Format de base des données de contrôle

La transmission des données de contrôle à partir de l'ordinateur commence par un signal STX, suivi par la commande, les paramètres, et enfin un signal ETX, dans cet ordre. S'il n'y a pas de paramètres, il n'est pas nécessaire d'envoyer le signal de paramètre.



### Remarques:

- Si plusieurs commandes sont transmises, attendez la réponse pour la première commande provenant de cet appareil avant d'envoyer la commande suivante.
- Si une commande incorrecte est envoyée par erreur, cet appareil renvoie la commande "ER401" à l'ordinateur.
- S1A et S1B de la commande IMS ne sont disponibles que si une carte de connexion pour entrée double est installée.
- Consultez votre revendeur Panasonic pour avoir des instructions détaillées sur l'utilisation des commandes.


### Commande

Commande	Paramètre	Détails de commande
PON	Néant	En circuit
POF	Néant	Hors circuit
AVL	**	Volume 00 - 63
AMT	0	Coupure du son désactivée
	1	Coupure du son activée
IMS	Néant	Sélection du mode d'entrée (basculement)
	SL1	Entrée Slot (SLOT INPUT)
	S1A	Entrée Slot (SLOT INPUT A)
	S1B	Entrée Slot (SLOT INPUT B)
	YP1	Entrée en composantes/RVB (COMPONENT)
	HM1	Entrée HDMI1 (HDMI1)
	HM2	Entrée HDMI2 (HDMI2)
	PC1	Entrée PC IN (PC)
DAM	Néant	Sélection du mode d'écran (basculement)
	ZOOM	Zoom, Zoom1
	FULL	16:9
	JUST	Cadrage, Cadrage1 (Pour signal vidéo/SD/HD)
	NORM	4:3, 4:3 (1)
	ZOM2	Zoom2 (Pour signal vidéo/SD/HD)
	ZOM3	Zoom3 (Pour signal vidéo/SD/HD)
	SJST	Cadrage2 (Pour signal HD)
	SNOM	4:3 (2) (Pour signal HD)
	SFUL	Plein 4:3 (Pour signal HD)
	14:9	14:9 (Pour signal vidéo/SD/HD)

Lorsqu'il n'est pas en service, cet écran plasma ne répond qu'à la commande PON.

# Mise en service, mise hors service

Raccordement du cordon d'alimentation à l'écran plasma.




Branchement de la fiche du cordon d'alimentation sur une prise secteur.


## Remarques:

- Les fiches secteur varient d'un pays à l'autre. La fiche illustrée à droite n'est peut-être pas celle dont est équipé votre appareil.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, faites-le toujours d'abord par sa fiche branchée dans la prise de courant.


Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation de l'écran plasma pour le mettre sous tension: Appareil allumé.

Témoin d'alimentation: Témoin vert




Appuyez sur la touche  de la télécommande pour mettre l'écran plasma hors service.

Témoin d'alimentation: Témoin rouge (veille)



Appuyez sur la touche  de la télécommande pour mettre l'écran plasma en service.

Témoin d'alimentation: Témoin vert

Pour mettre l'écran plasma hors tension quand il est en service ou en veille, appuyez sur la touche  de l'écran plasma.

## Remarque:

Quand la fonction de gestion d'alimentation est en service, le témoin d'alimentation devient Orange lorsque l'alimentation est coupée.










## Lors de la première mise en service

L'écran suivant s'affichera lors de la première mise en service de l'appareil. Sélectionnez les options à l'aide de la télécommande. Les touches de l'appareil sont inopérantes.



### Affichages à l'écran





### Réglage de l'heure actuelle



### Arrêt sur absence d'activité



Si vous sélectionnez "Activer", une fenêtre de confirmation s'affiche.



### Remarques:

- Une fois les options réglées, les écrans ne s'affichent plus par la suite à la mise en service de l'appareil.
- Après le réglage, vous pouvez modifier les options dans les menus suivants.  
Affichages à l'écran (reportez-vous à la page 44)  
Réglage de l'heure actuelle (reportez-vous à la page 58)  
Arrêt sur absence d'activité (reportez-vous à la page 43)



### Message d'avertissement de mise sous tension

Le message suivant peut s'afficher lors de la mise sous tension de l'unité:

#### Mesures de sécurité 3D

Si ces images 3D seront visionnées par un nombre indéterminé de personnes ou serviront à une application commerciale, un responsable doit prendre les précautions suivantes, valables aussi pour visionnement à domicile.

Recommandations sur le visionnement 3D, le contenu 3D, la distance de visionnement et les lunettes 3D  
- Afin de profiter pleinement et confortablement des images 3D en toute sécurité, merci de lire attentivement le mode d'emploi.

Activez Précautions relatives à la 3D si vous proposez des images 3D à des publics non spécifiés dans un cadre commercial ou autre.

Si "Fonction 3D", dans "Réglages 3D" est défini sur "Oui", un message d'avertissement s'affiche à chaque mise sous tension. (reportez-vous à la page 45)

#### Précaution Arrêt sur absence d'activité

«Arrêt sur absence d'activité» est activé.

Si "Arrêt sur absence d'activité" dans les menus Configuration est réglé sur "Activer", un message d'avertissement s'affiche à chaque fois que l'alimentation est allumée. (reportezvous à la page 43)

Ces affichages de message peuvent être définis avec le menu suivant: menu Options


3D Safety Precautions (reportezvous à la page 61)

Power On Message (reportezvous à la page 61)

# Sélection du signal d'entrée



Appuyez pour sélectionner le signal d'entrée provenant de l'appareil qui a été raccordé à l'écran plasma.



Borne d'entrée composante ou RGB dans COMPONENT/RGB IN.\*


Bornes d'entrée HDMI dans HDMI 1 à HDMI 2.

Borne d'entrée PC dans PC IN.

\* "COMPONENT" peut aussi s'afficher en tant que "RGB" en fonction du réglage de "Sélection entrée en composantes/RVB". (reportez-vous à la page 41)



Lorsqu'une carte de connexion avec des entrées doubles est installée :



Borne d'entrée de la carte de connexion

Lorsqu'une double carte de connexion est installée, "SLOT INPUT A" et "SLOT INPUT B" s'affichent.

## Utilisation des touches destinées à la sélection d'entrée



Appuyez pour sélectionner les bornes des signaux HDMI dans HDMI 1 ou HDMI 2.



Appuyez pour sélectionner une borne de signal composantes ou RGB dans COMPONENT/RGB IN.




Appuyez pour sélectionner une borne de signal PC dans PC IN.



Appuyez pour sélectionner une borne d'entrée de la carte de connexion d'entrée. Pour une double carte de connexion, vous pouvez sélectionner la borne d'entrée avec les touches A et B.


## Remarques:

- La sélection est aussi possible en appuyant sur la touche INPUT de l'appareil.
- Sélectionnez pour accommoder les signaux de la source reliée aux prises d'entrée pour composantes/RVB (reportez-vous à la page 41).
- De la rémanence (retard d'image) peut se produire sur le panneau d'affichage au plasma lorsqu'une image fixe est laissée sur le panneau pour une période prolongée. Une fonction qui assombrit légèrement l'écran s'active pour éviter la rémanence (reportez-vous à la page 69), mais cette fonction n'est pas une solution parfaite contre la rémanence.



# Commandes de base

## Appareil principal



## Télécommande

### Interrupteur de mode veille

L'écran plasma doit d'abord être mis sous tension sur la prise secteur et sur l'interrupteur d'alimentation (reportez-vous à la page 15). Appuyez sur ce bouton pour allumer l'écran plasma à partir du mode de veille. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre l'écran plasma et le faire passer en mode de veille.

### Touche LIGHT

Les touches de la télécommande s'allument.

### Touche AUTO SETUP

Règle automatiquement la position/taille de l'écran. (reportez-vous à la page 26)

### Touches HDMI

Appuyez pour une entrée HDMI 1 ou HDMI 2. (reportez-vous à la page 18)

### Touche PICTURE

(reportez-vous à la page 28)

### Touche OK

Appuyez sur cette touche pour effectuer une sélection.

### Touches curseur

### Touche EXIT

Quitte la page Menu.


### Touche d'entrée (INPUT)

Appuyez pour sélectionner le signal d'entrée séquentiellement. (reportez-vous à la page 18)

### Touche RECALL

Appuyez sur la touche "RECALL" pour afficher l'état actuel du système

- ① Nom de l'entrée
- ② Mode ASPECT (reportez-vous à la page 21)  
Pendant les images 3D (reportez-vous à la page 45)  
Nom de profile (reportez-vous à la page 36)  
Économiseur d'écran NANODRIFT en fonction (reportez-vous à la page 55)  
Mode de Réglages RVB/MONO (reportez-vous à la page 51)  
Mode de Décalage HV (reportez-vous à la page 27)  
Compensation de couleur 3D: Non (reportez-vous à la page 45)
- ③ Minuterie veille



### Touche ASPECT

Appuyez sur cette touche pour modifier le format de l'image. (reportez-vous à la page 21)

### Boutons numériques

(reportez-vous à la page 36)

### Touche MEM. LOAD

(reportez-vous à la page 36)

### Touche PC

Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'entrée PC. (reportez-vous à la page 18)

### COMPO. Touche

Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'entrée Composantes ou RGB. (reportez-vous à la page 18)

### Touches SLOT

Appuyez pour sélectionner la carte de connexion SLOT. (reportez-vous à la page 18)

### Touche MENU

Affiche l'écran du menu. (reportez-vous à la page 24)

### Touche Taille/Pos.

(reportez-vous à la page 25)

### Touche RETURN


(reportez-vous à la page 24)  
Appuyez sur la touche RETURN pour revenir à la page de menu précédente.

### Touches FUNCTION

(reportez-vous à la page 57, 62)

### Touche VIDEO MENU

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le Mode Image. (reportez-vous à la page 29)




### Touche EX.SCALER


(reportez-vous à la page 42)

### Touche OFF TIMER

Il est possible de pré-régler l'écran à plasma à haute définition de manière qu'il passe en mode veille après un délai spécifié. A chaque pression sur la touche, le réglage passe à 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes et 0 minute (minuterie veille annulée).



Lorsqu'il reste trois minutes, l'indication "Minuterie veille 3 min" clignote. La minuterie-sommeil est annulée en cas de panne de courant.



# Format d'image (ASPECT)

Grâce à l'écran plasma, vous pourrez voir les images dans les meilleures conditions, y compris lorsqu'il s'agit de films pour écran large.

## Remarque:

Soyez conscient du fait que vous risquez de violer la loi sur les droits d'auteur si vous mettez l'écran dans un endroit public à des fins commerciales ou pour présentation publique puis utilisez la fonction de sélection du mode d'aspect pour réduire ou agrandir l'image. Il est interdit de présenter ou de modifier, à des fins commerciales et sans autorisation préalable du détenteur des droits d'auteur, le matériel d'un tiers protégé par des droits d'auteur.

ASPECT



Appuyez plusieurs fois pour passer d'une option du format à l'autre de façon cyclique:

Pour plus de détails sur le mode aspect, reportez-vous à la "Liste des modes aspect" (reportez-vous à la page 70).

[sur l'appareil]



Le format de l'image change à chaque pression sur la touche ENTER.



Pour l'entrée de signaux AV (S Vidéo) :

→ 4:3 → Zoom1 → Zoom2 → Zoom3 → 16:9 → 14:9 → Just

Pour l'entrée de signaux PC :

Pour l'entrée de signaux SD (525 (480) / 60i • 60p, 625 (575) / 50i • 50p):

→ 4:3 → Zoom → 16:9 → 4:3 → Zoom1 → Zoom2 → Zoom3 → 16:9 → 14:9 → Cadrage

Pour l'entrée de signaux HD [1125 (1080) / 60i • 50i • 60p • 50p • 24p • 25p • 30p • 24sF, 1250 (1080) / 50i, 750 (720) / 60p • 50p]:

→ 4:3 → Plein 4:3 → Zoom1 → Zoom2  
Cadrage ← 14:9 ← 16:9 ← Zoom3 ←

[Pour des images 3D]

Le format est fixé sur "16:9" et vous ne pouvez pas le changer.

## Remarques:

- Le format de l'image est mis en mémoire pour chaque entrée séparément.
- Ne laissez pas l'image s'afficher en mode 4:3 pour une période prolongée, car il peut en résulter une rémanente permanente sur le panneau d'affichage au plasma.

## Mode All Aspect

Placez "All Aspect" sur "On" dans le menu Options pour activer le mode aspect élargi (reportez-vous à la page 61). En mode All Aspect, le mode aspect des images change comme suit. Pour plus de détails sur le mode aspect, reportez-vous à la "Liste des modes aspect" (reportez-vous à la page 70).

Pour l'entrée de signaux AV (S Vidéo) :

→ 4:3 → Zoom1 → Zoom2 → Zoom3 → 16:9 → 14:9 → Just

Pour l'entrée de signaux PC :

Pour l'entrée de signaux SD (525 (480) / 60i • 60p, 625 (575) / 50i • 50p):

→ 4:3 → Zoom → 16:9 → 4:3 → Zoom1 → Zoom2 → Zoom3 → 16:9 → 14:9 → Just

Pour l'entrée de signaux HD [1125 (1080) / 60i • 50i • 60p • 50p • 24p • 25p • 30p • 24sF, 1250 (1080) / 50i, 750 (720) / 60p • 50p]:

→ 4:3 Full → Zoom1 → Zoom2 → Zoom3 → 16:9 → 14:9 → Just1 → Just2 → 4:3 (1) → 4:3 (2)

# Visionnement d'images 3D

Vous pouvez profiter des images 3D des contenus ou programmes compatibles avec l'effet 3D en utilisant les lunettes 3D (en option).

## Remarque:

Vous avez besoin des lunettes 3D (en option) pour visionner des images 3D sur cet écran.

Pour de plus amples informations, consultez les modes d'emploi des lunettes 3D.

Cet écran prend en charge les formats 3D "Frame Sequential"<sup>\*1</sup>, "Côte à côte"<sup>\*2</sup>, "Haut et bas"<sup>\*3</sup> et "Simultané"<sup>\*4</sup>.

<sup>\*1</sup>: Le format 3D qui permet d'enregistrer les images pour les yeux gauche et droit avec une qualité haute définition et de les lire en alternance

<sup>\*2</sup>, <sup>\*3</sup>: Voir "Tableau des images visibles pour chaque format d'image 3D ainsi que le format de l'image source", à la page 23.

<sup>\*4</sup>: Pour visualiser des images 3D en "Simultané", l'une des plaques à bornes suivantes doit être installée:

plaque à bornes HD-SDI double pour la 3D (TY-FB30DHD3D), plaque à bornes DVI-D double pour la 3D (TY-FB30DD3D)

## Pour visionner des images en 3D

### Pour afficher du contenu au format de trame séquentielle (par exemple, Blu-ray Disc compatible 3D, etc.) avec un effet 3D

Raccordez le lecteur compatible 3D via un câble HDMI (reportez-vous à la page 12), puis lisez le contenu.

- Utilisez un câble compatible HDMI entièrement câblé.
- Pour les réglages du lecteur, consultez le manuel du lecteur.
- Si vous utilisez un lecteur non compatible 3D, les images sont affichées sans effet 3D.

### Pour visionner en 3D les contenus dont le format 3D est autre que le format Trame séquentielle.

Adaptez le format d'image dans "Format d'image 3D" (reportez-vous à la page 45) avant le visionnement.

- Vous pouvez afficher view "Côte à côte" et "Haut et bas" avec un effet 3D si vous utilisez un lecteur non compatible 3D.
- Veuillez consulter les fournisseurs de contenu ou de programmes pour connaître la disponibilité de ce service.

#### ① Allumez les lunettes 3D

- Référez-vous au mode d'emploi des lunettes 3D pour savoir comment les manipuler.

#### ② Mettez les lunettes 3D

#### ③ Regarder des images en 3D

## Remarques:













- Si la pièce est éclairée par des lumières fluorescentes et que la lumière semble clignoter lors de l'utilisation des lunettes 3D, éteignez les lumières. Autrement, veuillez régler "Fréquence rafraîchissement 3D" sur la fréquence qui réduit le scintillement, "100Hz" ou "120Hz" (reportez-vous à la page 47).
- Le contenu 3D n'est pas correctement lisible si les lunettes 3D sont portées à l'envers ou en position retournée.
- Ne portez pas les lunettes 3D lorsque vous regardez quelque chose d'autre que des images 3D. Des écrans à cristaux liquides (tel que des écrans d'ordinateur, des horloges numériques ou des calculatrices, etc.) peuvent être difficiles à voir si vous portez les lunettes 3D.
- N'utilisez pas les lunettes 3D comme des lunettes de soleil.
- Il est possible que les effets 3D soient perçus de manière différente en fonction des personnes.

## Détection des pannes des lunettes 3D

Symptômes	Vérifications
Impossible de voir les images 3D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Est-ce que les lunettes 3D sont allumées?</li> <li>Vérifiez que "Fonction 3D" dans "Réglages 3D" est configuré sur "Oui". (reportez-vous à la page 45)</li> <li>Il est possible que certains signaux d'images 3D ne soient pas reconnus automatiquement comme des images 3D. Réglez "Format d'image 3D" dans "Réglages 3D" pour qu'il corresponde au format d'image. (reportez-vous à la page 45)</li> <li>Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre l'écran (ou l'ÉMETTEUR IR 3D) et les lunettes 3D. Si les lunettes 3D ne reçoivent plus de signal du l'écran pendant 5 minutes environ, celles-ci s'éteignent automatiquement.</li> <li>Vérifiez la plage d'utilisation des lunettes 3D.</li> <li>Selon les personnes, il est possible que les images 3D soient difficiles à voir ou qu'elle ne soit pas visible, en particulier chez les utilisateurs dont le niveau de vision entre l'oeil gauche et l'oeil droit est différent. Prenez les mesures nécessaires (port de lunettes, etc.) pour corriger votre vue avant utilisation.</li> </ul>
Les lunettes 3D s'éteignent automatiquement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre l'écran (ou l'ÉMETTEUR IR 3D) et les lunettes 3D ou que les lunettes 3D se trouvent dans la zone de couverture. Si les lunettes 3D ne reçoivent plus de signal du l'écran pendant 5 minutes environ, celles-ci s'éteignent automatiquement.</li> </ul>
Il y a quelque chose d'anormal avec les images 3D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effectuez une commutation "Changer"/"Normal" dans "Inverser gauche/droite" de "Réglages 3D" (reportez-vous à la page 45).</li> </ul>
Le témoin ne s'allumera pas lorsque les lunettes 3D sont activées.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il est possible que la pile soit faible ou vide. Remplacez la batterie ou chargez les lunettes 3D.</li> </ul>

## Tableau des images visibles pour chaque format d'image 3D ainsi que le format de l'image source

Si l'image apparaît anormale, consultez le tableau ci-dessous pour choisir le réglage de format d'image 3D correct.

Format d'image 3D / Format de l'image source	Automatique	Côte à côte	Haut et bas	Natif
Côte à côte	 *1	 Normal*2		
Haut et bas	 *1		 Normal*2	
Format normal (2D)	 Normal			 Normal

\*1 Lorsque l'image source n'est pas reconnue correctement

\*2 Si "Fonction 3D" est réglé sur "Oui", les images s'affichent avec un effet 3D. S'il est réglé sur "Non", elles s'affichent sans effet 3D.

• En fonction du lecteur ou du contenu, l'image peut être différente des illustrations ci-dessus.




# Affichages des menus sur l'écran

## Télécommande




## Appareil principal

### 1 Affichez l'écran du menu.




Chaque pression sur la touche MENU change le contenu de la page.

### 2 Sélectionnez le menu.




### 3 Sélectionnez la rubrique.




(Exemple: menu Image)



### 4 Réglez.



### 5 Quittez le menu.




Appuyez sur RETURN pour revenir à l'écran précédent.

## Liste d'affichage du menu


**Remarque:** Les menus qui ne peuvent pas être ajustés sont estompés en gris. Les menus réglables dépendent du signal, de l'entrée et du réglage du menu.

### Menu Image




reportez-vous à la page 28-39

### Menu Configuration




reportez-vous à la page 41-59

### Menu Taille/Pos.



reportez-vous à la page 25-27

### Menu Son



reportez-vous à la page 40





# Réglage de Taille/Pos.


## 1 Affichez l'écran du menu.



## 2 Sélectionnez "Taille/Pos."



## 3 Sélectionnez l'élément et réglez-le.




### Remarque:

Les éléments non réglables sont estompés en gris. Les éléments réglables diffèrent selon le signal d'entrée et le mode d'affichage.

## 4 Quittez le menu.



Pour afficher un menu de réglage du menu Taille/Pos. en bas de l'écran



Pour masquer le menu, appuyez sur



### Remarques:

- Les réglages détaillés sont mis en mémoire individuellement pour chaque format de signal d'entrée. (Les réglages pour les composantes de signal sont mis en mémoire pour 525 (480) / 60i · 60p, 625 (575) / 50i · 50p, 1125 (1080) / 60i · 50i · 60p · 50p · 24p · 25p · 30p · 24sF, 1250 (1080) / 50i, 750 (720) / 60p · 50p, tandis que les signaux RVB/PC et les signaux Digital sont mis en mémoire pour chaque fréquence.)
- Si un signal "Cue" ou un signal "Rew" est reçu d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD, la position de l'image se décale vers le haut ou vers le bas. Ce déplacement de la position de l'image ne peut pas être contrôlé par la commande "Taille/Pos."

### Conseil (Normaliser Normaliser)

Avec Taille/Pos. activé, vous appuyez sur la touche OK pendant "Normaliser", toutes les valeurs de réglage sont ramenées aux réglages en usine.

## • Config. aut

Si vous entrez un signal d'ordinateur à titre d'exemple, "Position H/Position V", "Taille H/Taille V", "Point horloge" et "Phase de l'horloge" sont automatiquement corrigés.

Ce réglage est activé dans les conditions suivantes:


- Lorsque vous entrez un signal analogique (Composantes/PC):  
Ce réglage est activé si "Sélection entrée en composantes/RVB" (reportez-vous à la page 41) du menu Configuration est réglé sur "RVB".
- Lors de l'entrée d'un signal numérique (HDMI/DVI):  
Un signal au format PC active ce réglage.


Lorsque le signal n'est pas au format PC, ce réglage n'est activé que si "Surbalayage" (reportez-vous à la page 27) est sur "Non" ou "Mode de pixel 1:1" (reportez-vous à la page 27) est sur "Oui".  
"Taille H/Taille V" n'est pas réglé automatiquement.

Ce réglage sera invalide et ne fonctionnera pas dans les conditions suivantes:

- Lors de l'entrée d'un signal VIDEO
- Aspect est réglé sur "Cadrage"
- "Display size" du menu Options (reportez-vous à la page 61) est réglé sur "On"

## Utilisation de la télécommande



Lorsque vous appuyez sur  de la télécommande, "Config. auto" sera exécuté.

Lorsque Config. auto ne fonctionne pas, "Invalide" s'affiche.

## Mode Auto

Lorsque "Auto Setup" est réglé sur "Auto" dans le menu Options (reportez-vous à la page 61), le réglage automatique de position démarre:


- Lorsque l'alimentation de l'écran est activée.
- Lorsque le signal d'entrée est commuté.

## Remarques:

- Si la fréquence de point horloge d'un signal analogique est de 162 MHz ou plus, "Point horloge" et "Phase de l'horloge" ne peuvent pas être corrigés automatiquement.
- Lorsqu'un signal est reçu, Point horloge et Phase de l'horloge ne sont pas disponibles.
- Config. auto pourrait ne pas fonctionner en présence d'image rognée ou sombre. Dans ce cas, aller sur une image lumineuse avec des bords et autres objets clairement illustrés, puis essayer de nouveau le réglage automatique.
- En fonction du signal, il est possible d'avoir un hors alignement après Config. auto. Exécuter le réglage fin pour la position/taille comme requis.
- Si Config. auto ne peut régler correctement le signal de fréquence verticale 60Hz XGA (1024×768@60Hz, 1280×768@60Hz, et 1366×768@60Hz), la présélection du signal individuel sous "Mode XGA" (reportez-vous à la page 46) peut servir à obtenir une Config. auto correcte.
- Config. auto ne fonctionne pas correctement lorsqu'un signal, tel qu'une information supplémentaire, est superposé au-delà d'une période d'image valide ou que les intervalles entre la synchronisation et les signaux d'image sont courts ou pour les signaux d'image avec ajout d'un signal de synchronisation à trois niveaux.
- Si Config. auto ne peut être réglé correctement, sélectionnez "Normaliser" une fois et appuyez sur OK puis réglez Taille/Pos. à la main.


## • Position H

Ajustez la position horizontale.




## • Position V

Ajustez la position verticale.




## • Taille H

Ajustez la taille horizontale.



## • Taille V

Ajustez la taille verticale.



## • Point horloge

(Dans le cas où les signaux d'entrée sont de type Composantes/PC)


Des interférences (bruit) périodiques à motifs rayés peuvent avoir lieu si un motif rayé est affiché. Le cas échéant, procédez au réglage afin de réduire ces interférences.

## • Phase de l'horloge

(Dans le cas où les signaux d'entrée sont de type Composantes/PC)

Supprimez le papillotement et la distorsion.

- Surbalayage** Tournez l'image sur balayage Oui/Non.  
 Les signaux configurables sont les suivants:  
 525i, 525p, 625i, 625p, 750/60p, 750/50p (Composante Vidéo, RVB, DVI, SDI, HDMI)



Oui

Non

**Remarques:**

- Lorsque "Non" est sélectionné, "Taille H" et "Taille V" ne peuvent être réglés.
- Si "Display size" est réglé sur "On" dans le menu Options, ce réglage n'est pas valide.

- Position d'immobilisation** (Dans le cas où les signaux d'entrée sont de type Composants/PC)  
 Ajustez la position du dispositif d'alignement lorsque les parties noires de l'image n'ont pas de détails à cause d'une sous-exposition ou sont verdâtres.

**Valeur optimale de l'ajustement de la position du dispositif d'alignement**

Lorsque les parties noires ne sont pas détaillées à cause d'une sous-exposition (noir)

→ Une valeur qui provoque moins de noir représente le réglage optimal.


Lorsque des parties noires sont verdâtres

→ Une valeur qui annule la teinte verdâtre sans provoquer de noir représente le réglage optimal.

- Mode de pixel 1:1** Permet d'ajuster le format d'affichage lorsque le signal 1125i, 1125p ou 1250i est reçu.

**Remarques:**


- Sélectionnez Oui lorsque vous souhaitez afficher un signal d'entrée 1920 × 1080.
- Signal d'entrée applicable;  
 1125 (1080) / 50i · 60i · 24sF · 24p · 25p · 30p · 50p · 60p, 1250 (1080) / 50i
- Sélectionnez Non lorsqu'un scintillement apparaît autour de l'image.
- Taille H et Taille V ne peuvent pas être ajustés si vous avez sélectionné Oui.



Non

Oui

- Mode de pixel 1:1(2k1k)** Lorsque le signal d'entrée est un signal 2k1k (2048×1080 / 24p, 2048×1080 / 24sF), (Pour les signaux 2k1k) la taille d'affichage est ajustée comme suit.



Non

Oui (gauche)


Oui (centre)

Oui (droite)

**Remarque:**

La réception des signaux 2k1k n'est possible que lorsque la plaque à bornes HD-SDI Dual Link (TY-FB11DHD) ou la plaque à bornes HD-SDI double pour la 3D (TY-FB30DHD3D) est installée.

- Décalage HV** (Dans le cas où les signaux d'entrée [format vidéo] / SDI sont de type Composants)  
 La période de suppression du faisceau vidéo est affichée.



Non

Décalage H

Décalage V

Décalage HV

**Remarques:**



- Cette fonction est activée lorsque "Studio mode" du menu Options est réglé sur "On" pendant la visualisation en 2D.
- Cette fonction peut également être utilisée avec le bouton FUNCTION de la télécommande (reportez-vous à la page 63).

# Réglages de l'image


1 Affichez l'écran du menu.



2 Sélectionnez "Image".



3 Sélectionnez l'élément et réglez-le.




## Remarque:

Les menus qui ne peuvent pas être ajustés sont estompés en gris. Les menus réglables dépendent du signal, de l'entrée et du réglage du menu.

4 Quittez le menu.



Pour afficher un menu de réglage du menu "Image" en bas de l'écran



Pour afficher un menu de Réglages avancés, appuyez à nouveau sur PICTURE.



Pour masquer le menu



ou RETURN



## Conseil (Normaliser Normaliser)

Pendant l'affichage du menu "Image", si vous appuyez sur la touche OK pendant "Normaliser", toutes les valeurs de réglage sont ramenées aux réglages en usine.

## • Mode Image

Vous pouvez basculer sur le mode Image optimal pour la source vidéo et l'environnement ambiant.

### Normal:

Pour regarder une émission dans les conditions normales d'éclairage (le soir).

Cette valeur correspond à une Luminosité et un Contraste normaux.

### Dynamique:

Pour regarder une émission dans une pièce fortement éclairée. Cette valeur correspond à une Luminosité et un Contraste élevés.

### Remarques:


- Lorsque "Moniteur" est sélectionné dans Mode Image, le réglage des options de menu suivantes n'est pas possible.

Menu Image: Contraste

Menu Économiseur d'écran: Limite maximale (reportez-vous à la page 55)

Menu Configuration: Économie d'énergie (reportez-vous à la page 43)

- Si vous souhaitez changer l'image et la couleur du menu Image, procédez au réglage à l'aide des éléments du menu Image. (voir ci-dessous)



### Cinéma:

Pour la visualisation d'images aux teintes vives en luminosité réduite.

### Moniteur:

À utiliser lors de la création de contenu pour diffusion ou pour un film. Avec cette image, même si le niveau moyen de luminance globale (APL) change, cela n'affecte pas la luminosité des zones qui ont le même niveau de signal.

## • Contraste

Pour ajuster le contraste de l'image.



## • Luminosité

Pour choisir le réglage permettant de regarder sans fatigue des images sombres, par exemple des vues de nuit ou des cheveux noirs.



## • Couleur

Pour ajuster la densité chromatique.



## • Teinte

Pour l'obtention d'une teinte naturelle.



## • Netteté

Pour obtenir une image nette.



## • Balance blancs

Pour passer à diverses tonalités de couleur d'écran.

**Normal:** Température de couleur intermédiaire (9300K).


**Chaud:** Couleurs avec une teinte rougeâtre (6500K).

**Chaud2:** Couleurs avec une teinte rougeâtre (6100K).

**Chaud3:** Couleurs avec une teinte rougeâtre (5600K).

**Studio:** Température de couleur optimale pour une visualisation en studio (3200 K).

**Froid:** Couleurs avec une teinte bleuâtre (11500K).



\* "Studio" peut être modifié si "Studio mode" dans le menu Options est réglé sur "On". (reportez-vous à la page 60)

### Remarques:



- Vous pouvez changer le niveau de chaque paramètre (Contraste, Luminosité, Couleur, Teinte et Netteté) pour chaque menu "Mode Image".
- Les réglages pour "Normal", "Dynamique", "Cinéma" et "Moniteur" sont mis en mémoire individuellement pour chaque prise d'entrée.
- L'augmentation de "Contraste" dans le cas d'une image lumineuse, ou sa diminution dans le cas d'une image sombre, donnent peu de changement.

## Réglages avancés



Permet un réglage d'image fin de niveau professionnel.

### Remarques:

- Les valeurs réglées sont mises en mémoire individuellement pour chaque prise d'entrée.
- Les valeurs de la page de réglage doivent être utilisées comme référence.



### Sélectionnez l'élément et réglez-le.



- **Extension noire** Pour régler les gradations des ombres.



- **Niveau d'entrée** Pour régler la luminosité des parties très brillantes et difficiles à voir.




- **Gamma**

1.0\* <—> 2.2 <—> 2.35 <—> 2.4 <—> 2.6 <—

\* Lorsque des signaux 2k1k sont reçus par la plaque à bornes HD-SDI Dual Link (TY-FB11DHD) ou par la plaque à bornes HD-SDI double pour la 3D (TY-FB30DHD3D), il n'est pas possible de sélectionner Gamma "1.0".



- **Réglage "ÉB"**



Ajuste la balance des blancs pour les zones rouge clair, vert clair ou bleu clair.

Ajuste la balance des blancs pour les zones rouge foncé, vert foncé ou bleu foncé.



Effectuez la balance des blancs (ÉB) de la manière suivante:

1. Réglez la balance des blancs des zones lumineuses à l'aide de "ÉB R haut", "ÉB V haut" et "ÉB B haut".
2. Réglez la balance des blancs des zones sombres à l'aide de "ÉB R bas", "ÉB V bas" et "ÉB B bas".
3. Répétez les opérations 1 et 2.

Les opérations 1 et 2 réagissent l'une sur l'autre; vous devez donc les répéter plusieurs fois pour obtenir le réglage désiré.

- **Réduction 3:2** Quand cette fonction est en service, l'écran essaie de reproduire une représentation plus naturelle des sources telles que des films, qui sont enregistrées à 24 images par seconde. Si l'image n'est pas stable, désactivez le paramètre.



**Remarque:**

Quand le réglage est sur "Oui", cela affecte uniquement les signaux d'entrée suivants:

- Entrée d'un signal NTSC ou PAL avec un signal d'entrée "Vidéo (S Vidéo)".
- Entrée d'un signal 525i (480i), 625i (575i), 1125 (1080)/60i avec un signal d'entrée "Composants".

- **Réglage du gain** Accentue le contraste pour rendre plus visible une partie de l'image trop pâle.




**Non:** Désactive "Réglage du gain".

**Oui:** Active "Réglage du gain".

**Remarques:**

- "Réglage du gain" peut être modifié lorsque "Studio mode" du menu Options est sur "On". Lorsque "Studio mode" est sur "Off", ce réglage est désactivé et ne peut être modifié. (reportez-vous à la page 60)
- Ce réglage n'est valide que lorsque les signaux d'entrée sont les suivants: Composante Vidéo, RVB (analogues), SDI, HDMI

- **Réduction du bruit** Permet de régler les trois fonctions NR (Réduction du bruit) suivantes simultanément. Réduct. bruit vidéo, Réduct. bruit bloc, Réduct. moustique




**[Réducteur évolué]**

Permet de régler les trois fonctions NR séparément.

**1 Sélectionnez "Évolué".**



**2 Sélectionnez l'élément et réglez-le.**



**Réduct. bruit vidéo:** Réduit automatiquement les bruits de l'image.

**Réduct. bruit bloc:** Réduit le bruit de bloc lors de la lecture de vidéos MPEG.

**Réduct. moustique:** Réduit l'effet Gibb autour des sous-titres sur les vidéos MPEG.

**Remarque:**

"Réduction du bruit" ne peut pas être ajustée pendant qu'un signal PC est appliqué.



**Conseil (Normaliser Normaliser)**

Sur la télécommande, pendant l'affichage du menu "Réglages avancés", si vous appuyez sur la touche OK pendant "Normaliser", toutes les valeurs de réglage sont ramenées aux réglages en usine.





## Réglage de l'espace chromatique (Gamme de couleurs)

Change l'espace chromatique au point chromatique standard du signal BT.709 et l'ajuste.



Sélectionnez l'élément et réglez-le.



### • Gamme de couleurs

**DIGITAL CINEMA COLOUR:** Règle la gamme de couleurs pour reproduire la couleur d'origine des films

**Personnalisé:** Le réglage de l'espace chromatique (valeur par défaut : BT.709) réglé dans "Modifier" est reflété.

**Réglage initiale:** Désactive le réglage de l'espace chromatique, les images sont affichées dans la gamme de couleur originale du panneau.

**BT.709:** Change l'espace chromatique au point chromatique standard du signal BT.709.

**EBU:** Change l'espace chromatique au point chromatique standard du signal EBU.

**SMPTE-C:** Change l'espace chromatique au point chromatique standard du signal SMPTE-C.

**Remarques:**



- Ce réglage est mémorisé séparément pour chaque borne d'entrée est "Mode Image".
- Pour des images 3D, ce réglage devient "Non" et aucun réglage n'est disponible.

### • Modifier

L'espace chromatique est ajusté.

**Remarques:**

- Ce réglage n'est valide que lorsque "Gamme de couleurs" est sur "Personnalisé".
- Ce réglage est mémorisé séparément pour chaque borne d'entrée est "Mode Image".



### 3 Modifiez la valeur numérique.

[Pour ajuster à l'aide de la touche ▲▼] [Pour entrer directement la valeur numérique]

① Appuyez sur la touche OK.


② Modifiez la valeur numérique à l'aide de la touche ▲▼.


③ Appuyez sur la touche OK.

① Entrez la valeur numérique de 0 à 9

Une pression sur  permet d'annuler le changement de valeur.

② Appuyez sur la touche OK.

4 Appuyez sur la touche .  
L'ajustement est terminé.



Le diagramme de chromaticité affiche en gris le point et la ligne à régler.





- **Réinitialiser** Réinitialise la valeur de réglage de l'espace chromatique.


**Remarque:**

Ce réglage est reflété uniquement pour la borne d'entrée sélectionnée et l'"Image".

**1** Sélectionnez "Réinitialiser".




**2** Sélectionnez "Oui".



- **Diagramme chromatique** Le triangle RGB représentant l'espace chromatique actuel s'affiche.

**Gamme de couleurs : Personnalisé**



Ligne blanche : Gamme de couleur avec le réglage "Réglage initiale" (gamme de couleur originale).


Ligne jaune : Gamme de couleur avec le réglage "Personnalisé" (gamme de couleur actuelle).

# Profils d'image


Il est possible de mémoriser jusqu'à 16 combinaisons de valeurs de réglage de l'image (dans le menu Image et Réglages avancés) dans la mémoire d'affichage sous la forme de profils et de les appliquer au besoin, facilitant ainsi vos réglages d'image préférés.

## Remarque:

Si les éléments de réglage (menu Image et Réglages avancés) sont réglés différemment entre Sauvegarde mémoire et Chargement mémoire, ils peuvent ne pas affecter Chargement mémoire.





**Sauvegarder les profils** (page 35)  
**Charger les profils** (page 36)  
**Modifier les profils** (page 37)



**Bloquer les profils** (page 38, 39)

**Modifier le profil**  
 Supprimer ou renommer le profil

**Profil bloqué**



**Sauvegarder les profils**

Sauvegardez les valeurs de réglage de l'image dans le profil MEMORY1




**Charger le profil**


Appliquez le profil MEMORY1



**Image d'origine**



**Image personnalisée**



# Sauvegarde des profils



Suivez ces étapes pour sauvegarder les valeurs de réglage de l'image sous la forme de profils.

## Remarque:

Lorsque les réglages sont verrouillés à "Réglages durée de vie prolongée", il n'est pas possible de sauvegarder les profils.

**1** Indiquez la qualité d'image dans le menu Image et les Réglages avancés. (reportez-vous à la page 28 à 33)

**2** Dans le menu Image, sélectionnez "Sauvegarde mémoire".



**3** Sélectionnez un nom de profil pour sauvegarder les valeurs de réglage de l'image.




Les profils sont étiquetés avec ces icônes pour indiquer leur statut bloqué. (reportez-vous à la page 38)

[ ], [■]: Les réglages peuvent être sauvegardés dans ce profil.

[▲1], [▲2]: Les réglages ne peuvent pas être sauvegardés dans ce profil.

**4** Sélectionnez "Oui".





**5** Saisissez un nom pour le profil.

## [Saisie des noms de profil]

Les noms de profil peuvent contenir un maximum de 40 caractères.

Pour saisir le texte, sélectionnez les caractères sur le clavier virtuel.

Modifiez le nom du profil par défaut dans la zone de texte à votre guise.



## Exemple: Indiquer "MY PICTURE"

**1** Sélectionnez "Sup. tout".



Tout le texte est effacé.

Pour effacer des caractères séparément, sélectionnez "Suppr.".

**2** Sélectionnez "M".



Répétez cette étape pour saisir le caractère suivant.

**3** Sélectionnez "Y".




**4** Sélectionnez "Espace".



**6** Lorsque vous avez terminé de saisir le nom du profil, sélectionnez "Valider".

Pour annuler la sauvegarde du profil, sélectionnez "Annuler".



## Chargement des profils


Chargez les profils et appliquez les valeurs de réglage de l'image à l'affichage comme suit.

### Remarques:



- Les profils chargés sont mis en mémoire d'après la prise d'entrée sélectionnée. (reportez-vous à la page 18)
- Lorsque les réglages sont verrouillés sur "Réglage durée de vie prolongée", il n'est pas possible d'enregistrer les profils.

### <Chargement des profils depuis le menu Image>

- 1 Dans le menu Image, sélectionnez "Chargement mémoire".



- 2 Sélectionnez le profil à charger.





Les profils sont étiquetés avec ces icônes pour indiquer leur statut bloqué. (voir ci-dessous)

### <Chargement des profils depuis sur la télécommande>

- 1 Appuyez sur  pour énumérer les profils.

- 2 Sélectionnez le profil à charger.



Les profils sont étiquetés avec ces icônes pour indiquer leur statut bloqué. (voir ci-dessous)

### Chargement des profils bloqués en cours...

Dans le menu Image, les profils sont étiquetés avec ces icônes pour indiquer leur statut bloqué.




🔒1: Lock1  
🔒2: Lock2

### <Chargement des profils directement depuis la télécommande>


Pour charger les profils 1 à 9

- 1 Appuyez sur une touche dans la plage **1** - **9**.

- 2 Sélectionnez "Oui".





Pour charger les profils 10 à 16  
Exemple : Pour charger le profil 16

- 1 Appuyez sur  **1** **6**.  
Le numéro du profil s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.



- 2 Sélectionnez "Oui".



Les opérations avec les profils bloqués sont limitées. (reportez-vous à la page 38)

Les valeurs de réglage de l'image dans le menu Image ne peuvent pas être modifiées, à l'exception du "Mode Image". Une fois que vous avez modifié le réglage "Mode Image", vous pouvez modifier "Contraste", "Luminosité" et autres valeurs de réglage de l'image.

### 🔒1 Lock1

Les valeurs de réglage de l'image sont visibles.




Peut être spécifié.

Ne peut pas être spécifié.

### 🔒2 Lock2

Les valeurs de réglage de l'image sont masquées.



Peut être spécifié.

Ne peut pas être spécifié.


# Modification des profils


Supprimez ou renommez les profils comme suit.


## <Suppression des profils>


### Remarque:

Les profils bloqués ne peuvent pas être supprimés.

- 1 Dans le menu Image, sélectionnez "Modifier mémoire".  


- 2 Sélectionnez "Supprimer mémoire".  



- 3 Sélectionnez le profil à supprimer.  
 Pour supprimer tous les profils, sélectionnez "Supprimer tout".  



- 4 Sélectionnez "Oui".  



## <Attribution d'un nouveau nom aux profils>


### Remarque:

Il est impossible de renommer les profils bloqués.


- 1 Dans le menu Image, sélectionnez "Modifier mémoire".  


- 2 Sélectionnez "Changer nom mémoire".  


- 3 Sélectionnez le profil à renommer.  


- 4 Saisissez un nom pour le profil.  
 Saisie des noms de profil ➔ page 35  


- 5 Lorsque vous avez terminé de saisir le nom du profil, sélectionnez "Valider".  
 Pour annuler l'attribution d'un nouveau nom au profil, sélectionnez "Annuler".











## Blocage des profils

Vous pouvez bloquer les profils sauvegardés pour restreindre les opérations lorsque les profils sont chargés. Vous pouvez également définir des mots de passe.

### Remarques:

- Lorsque le verrouillage est configuré sur "Réglage durée de vie prolongée", il est impossible de verrouiller le profil.
- Lorsque le profil est verrouillé, les opérations de menu de "Réglage durée de vie prolongée" sont limitées. (reportez-vous à la page 55)





### <Blocage et déblocage des profils>

- 1** Affichez l'écran du menu. 
- 2** Sélectionnez "Options" et maintenez enfoncé  pendant au moins 3 secondes.  ② accès (3 secondes au moins) ① sélectionnez
- 3** Sélectionnez "Memory lock".  ② accès ① sélectionnez
- 4** Saisissez un mot de passe à 4 chiffres. Le mot de passe par défaut est "0123". 
- 5** Sélectionnez "Ok".  ① sélectionnez ② réglage
- 6** Sélectionnez le profil et spécifiez le réglage de blocage de votre choix.  ② réglage ① sélectionnez
- 7** Quittez le menu. 

Une fois un profil bloqué, les opérations suivantes sont restreintes lorsque le profil est chargé.

Réglage	Modification du profil (Modifier mémoire)	Modification des valeurs de réglage de l'image via le menu (Menu Image, Réglages avancés)	Sauvegarde des valeurs de réglage de l'image (Sauvegarde mémoire)
Off (non bloqué)	Autorisé	Autorisé	Autorisé
Lock1	Interdit	Interdit (les valeurs de réglage de l'image sont visibles)	Autorisé
Lock2	Interdit	Interdit (les valeurs de réglage de l'image sont masquées)	Interdit

### <Modification des mots de passe>

- 1** Suivez les étapes 1 à 5 de la procédure précédente, <Blocage et déblocage des profils>.
- 2** Sélectionnez "Change password".  ② accès ① sélectionnez
- 3** Saisissez un nouveau mot de passe à 4 chiffres. 
- 4** Sélectionnez "Ok".  ① sélectionnez ② réglage
- 5** Quittez le menu. 

### Remarque:


Notez par écrit le nouveau mot de passe pour ne pas l'oublier.

## <Réglage d'isf Mode>

Passer à l'affichage du mode "Mode Image".

**1** Suivez les étapes 1 à 5 de la procédure précédente, <Blocage et déblocage des profils>.

**2** Sélectionnez "isf Mode".




**3** Sélectionnez "On" ou "Off".

**4** Quittez le menu.



Si vous sélectionnez "On" pour isf Mode, l'affichage du mode "Mode Image" change comme suit.

### Affichage du mode "Mode Image"



isf Mode : Off	isf Mode : On
Normal	Normal
Dynamique	isf Mode Jour
Cinéma	isf Mode Nuit
Moniteur	Moniteur

### Affichage du mode avec sélectionné





isf Mode : Off	isf Mode : On
<div>Mode Image</div> <div>Normal</div> <div>Dynamique</div> <div>Cinéma</div> <div>Moniteur</div>	<div>Mode Image</div> <div>Normal</div> <div>isf Mode Jour</div> <div>isf Mode Nuit</div> <div>Moniteur</div>

# Réglages des sons

1 Affichez l'écran du menu.





2 Sélectionnez "Son".



② accès

① sélectionnez

3 Sélectionnez l'élément et réglez-le.



② réglage

① sélectionnez

4 Quittez le menu.



Poste	Détails
<b>Mode Son</b>	<b>Normal:</b> Émission du signal au niveau initial. <b>Dynamique:</b> Accentue les aigus. <b>Clair:</b> Atténue les voix humaines.
<b>Grave</b>	Réglage des sons graves.
<b>Moyen</b>	Règle le son normal.
<b>Aigu</b>	Réglage des sons aigus.
<b>Balance</b>	Réglage de l'équilibre entre les voies gauche et droite.
<b>Ambiphonie</b>	Choisissez Oui ou Non.
<b>Volume</b>	Règle le niveau sonore.

**Remarque:** Le réglage des Graves, des Moyens, des Aigus et de l'effet Ambiphonie sont mis en mémoire indépendamment pour chaque Mode Son.

## Conseil (Normaliser Normaliser)

Pendant l'affichage du menu "Son", si vous appuyez sur la touche OK pendant "Normaliser", toutes les valeurs de réglage sont ramenées aux réglages en usine.

## Sortie audio SDI

Ce menu n'est disponible que lors de la sélection d'une fente sur laquelle l'une des plaques suivantes est installée: plaque à bornes HD-SDI avec son (TY-FB10HD), plaque à bornes HD-SDI Dual Link (TY-FB11DHD) ou plaque à bornes HD-SDI double pour la 3D (TY-FB30DHD3D)



Poste	Détails
<b>Canal gauche</b>	<b>Canal 1 à Canal 16</b> Sélectionne le canal audio gauche.
<b>Canal droit</b>	<b>Canal 1 à Canal 16</b> Sélectionne le canal audio droit.
<b>Sortie audio</b>	<b>Oui ↔ Non</b> <b>Oui:</b> Active la sortie audio. <b>Non:</b> Désactive la sortie audio.
<b>Mesure du débit sonore</b>	<b>OFF ↔ 1-8ca. ↔ 9-16ca.</b> Règle les canaux audio qui s'afficheront sur la mesure du débit sonore. 8 canaux s'affichent sur la mesure du débit sonore ; 4 canaux répartis de chaque côté de l'écran. <b>Non:</b> Masque la mesure du débit sonore. <b>1-8ca.:</b> Affiche la mesure du débit sonore (canaux 1 à 8) <b>9-16ca.:</b> Affiche la mesure du débit sonore (canaux 9 à 16)





# Menu Configuration


1 Affichez l'écran du menu.



2 Sélectionnez "Configuration".



3 Sélectionnez l'élément et réglez-le.



4 Quittez le menu.



## Sélection de l'entrée à composantes/RVB

Composants  $\longleftrightarrow$  RVB

Sélectionnez afin de faire correspondre les signaux de la source raccordée aux bornes d'entrée Composantes / RVB ou PC.

Signaux Y, P<sub>B</sub>, P<sub>R</sub>  $\Rightarrow$  "Composants"

Signaux RVB  $\Rightarrow$  "RVB"

### Remarque:

Effectuez le réglage de la borne d'entrée sélectionnée (COMPONENT RGB IN ou PC IN).

## Sélection de l'entrée à YUV/RVB

YUV  $\longleftrightarrow$  RVB

Choisissez l'entrée en fonction de la source reliée aux prises d'entrée à DVI.

Signaux YUV  $\Rightarrow$  "YUV"

Signaux RVB  $\Rightarrow$  "RVB"

### Remarques:

- La sélection peut être impossible et dépend des cartes installées en option.
- Effectuez le réglage de la borne d'entrée sélectionnée (SLOT).

# Mode scaler externe

### Non $\longleftrightarrow$ Oui

Ce menu peut servir à spécifier l'utilisation facultative du convertisseur intégré ou d'un convertisseur externe pour les fonctions de conversion, telles que le redimensionnement et le réglage de la qualité d'image.

Le réglage est valable avec les signaux d'entrée suivants.

1125 (1080) / 24p•25p•30p•50p•60p

**Non:** Utilisez le convertisseur intégré.


**Oui:** Utilisez un convertisseur externe.

### Remarque:

Si "Oui" est configuré alors qu'un signal non correspondant est entré, le message "Input signal must be 1125p(1080p)" s'affiche.

#### Utilisation de la télécommande

Chaque fois que vous appuyez sur <sup>EX.SCALER</sup>



### Remarque:

Si vous sélectionnez "Oui" pour cette option, les réglages suivants seront désactivés et ces opérations déshabilitées.

Menu Taille/Pos.: Taille H, Taille V, Mode de pixel 1:1 (reportez-vous à la page 26, 27)

Menu Image: Luminosité, Couleur, Teinte, Netteté, Sauvegarde mémoire, Chargement mémoire (reportez-vous à la page 29, 35, 36)


Réglages avancés: Réduction 3:2, Réduction du bruit (reportez-vous à la page 31)

Menu Signal : Mode XGA (reportez-vous à la page 46)

Menu Options: Display size, All Aspect (reportez-vous à la page 61)

Format d'image (reportez-vous à la page 19)

"EXT. SCALER" s'affiche sur l'écran de menu pour indiquer qu'un convertisseur externe est utilisé.



## Économie d'énergie

**Non**  $\longleftrightarrow$  **Oui**

Cette fonction réduit la luminosité de l'écran à plasma de manière à diminuer la consommation d'énergie.

## Mode d'attente

**Non**  $\longleftrightarrow$  **Oui**

Cette fonction diminue la consommation d'énergie du microprocesseur quand l'écran est en veille (reportez-vous à la page 15, 17, 19); de cette manière la consommation en veille est réduite.

## PC Gestion alimentation

**Non**  $\longleftrightarrow$  **Oui**

Lorsque cette fonction est placée sur "Oui", elle opère dans les conditions suivantes pour automatiquement allumer ou éteindre l'appareil. Lorsqu'aucune image (Signaux de synchronisation HD/VD) n'est détectée pendant plus ou moins 30 secondes au cours de l'entrée de signaux PC:

→ L'alimentation est coupée (veille) ; le témoin d'alimentation s'allume en orange.

Lorsque les images (Signaux de synchronisation HD/VD) sont détectées ultérieurement :

→ L'alimentation est allumée ; le témoin d'alimentation s'allume en vert.

**Remarques:**

- Cette fonction est opérante uniquement pendant l'entrée de signaux PC.
- Cette fonction est disponible lorsque "Synchro" est placé sur "Auto", lorsque "Sélection entrée en composantes/RVB" est placé sur "RVB".

## Arrêt sur absence de signal

**Désactiver**  $\longleftrightarrow$  **Activer**

L'alimentation de l'écran est hors service quand aucun signal n'est appliqué à l'entrée.


Lorsqu'elle est réglée sur "Activer", l'alimentation de l'unité s'arrête pendant 10 minutes après l'arrêt des signaux d'entrée.

## Arrêt sur absence d'activité

**Activer**  $\longleftrightarrow$  **Désactiver**

Lorsque cette fonction est réglée sur "Activer", l'alimentation s'arrête (pause) automatiquement lorsque l'écran plasma ne fonctionne pas pendant 4 heures.

A compter de 3 minutes avant l'extinction, le temps restant s'affiche.



Lorsque l'alimentation est coupée à cause de cette fonction, le message "L'affichage a été éteint par la fonction «Arrêt sur absence d'activité»." s'affiche lors de la prochaine mise sous tension.

**Remarque:**

Cette fonction est désactivée, lorsque l'économiseur d'écran est en cours d'exécution.

### Dessin affichage

---

Choisissez la couleur d'arrière-plan (transparence).

→ Type 1 ↔ Type 2 ↔ Type 3 ←


### Position affichage

---

Choisissez la position d'affichage.

Chaque fois que vous appuyez sur ◀ ou ▶, la position d'affichage du menu à l'écran change.

Exemple d'affichage



### Orientation de l'écran

---

Cette touche pour choisir "Paysage" ou "Portrait".

#### ■ Langues possibles



English(UK)  
Deutsch  
Français  
Italiano  
Español  
ENGLISH(US)  
中文.....(Chinois)  
日本語.....(Japonais)  
Русский.....(Russe)

## Réglages 3D



Pour visionner des images en 3D, veuillez ajuster et configurer les réglages 3D.

### Remarque:

Définissez ces réglages pour chaque borne d'entrée.



### Sélectionnez l'élément et réglez-le.




### • Fonction 3D

Oui  $\longleftrightarrow$  Non

**Oui:** Pour visionner les images 3D, veuillez le régler sur "Oui". Vous pouvez voir des images 3D et pour un signal d'images 3D et des images 2D pour un signal d'image 2D.

**Non:** Vous pouvez voir des images 2D au lieu d'images 3D.

Lorsqu'il est réglé sur "Oui", "3D" s'affiche durant les images 3D.



### • Format d'image 3D

La méthode des images 3D est configurée.

**Automatique:** Les images 3D sont automatiquement affichées en fonction du signal.

**Simultané:** Définissez ce format lors de la sélection d'une fente sur laquelle l'une des plaques suivantes est installée : plaque à bornes HD-SDI double pour la 3D (TY-FB30DHD3D) ou plaque à bornes DVI-D double pour la 3D (TY-FB30DD3D).

**Côte à côte/Haut et bas:** L'un des formats de la norme 3D. Sélectionnez ces formats si nécessaire.

**Natif:** Affiche le signal d'entrée en l'état. Utilisez-le pour identifier le type de format du signal d'entrée.

### • Mode d'affichage 3D


Les images 3D sont séparées et affichées, l'une à droite, l'autre à gauche.

**3D:** Affichage normal des images 3D (réglage initial)

**Comparaison:** L'image de gauche (L) et l'image de droite (R) sont placées côte à côte. Si le système 3D est "Haut et bas", les images sont affichées l'une au-dessus de l'autre.

**Gauche:** Seule l'image de gauche (L) est affichée.

**Droite:** Seule l'image de droite (R) est affichée.



### Remarques:

- Cette fonction est désactivée pour les images 2D.
- Le réglage d'usine par défaut est "3D". Pour visualiser les images 3D, veuillez utiliser "3D".

### • Inverser gauche/droite

Changer  $\longleftrightarrow$  Normal

Cette fonction calibre le délai de commutation des images droite et gauche ainsi que le délai de commutation de l'obturateur de droite et de gauche des lunettes 3D.

Sélectionnez "Changer" si vous trouvez que la sensation de profondeur n'est pas habituelle.

### • Compensation de couleur 3D

Oui  $\longleftrightarrow$  Non

Le réglage des couleurs pendant l'affichage d'images 3D est défini.

**Oui:** La couleur est réglée pour l'utilisation des lunettes 3D (réglage initial).

**Non:** La couleur n'est pas réglée pour l'utilisation des lunettes 3D. Les paramètres de l'image 2D sont utilisés.

**Remarque:** Le réglage d'usine par défaut est "Oui". Pour visualiser les images 3D, veuillez le régler sur "Oui".



### • Mesures de sécurité

Affiche les précautions pour le visionnement d'images 3D.

## Menu Signal

### Remarque:

Le menu de configuration "Signal" affiche un état de réglage différent pour chaque signal d'entrée.





### Sélectionnez l'élément et réglez-le.


#### Pour AV (S Vidéo)




#### Pour Composants



#### Pour RVB



#### Pour Numérique (Exemple : Entrée HDMI)



### Affichage des signaux d'entrée

Affiche la fréquence et le type du signal d'entrée actuel.

Cet affichage n'est valide que pour des signaux d'entrée Composantes/RVB/PC ou Numérique.

Plage d'affichage:

Balayage horizontal 15 à 110 kHz

Balayage vertical 48 à 120 Hz

La fréquence de point s'affiche pendant l'entrée d'un signal DVI.

### • Filtre 3D Y/C (NTSC)

Ce menu est affiché lorsqu'une Carte de connexion BNC pour double vidéo (TY-FB9BD) est installée sur l'appareil. Lorsqu'un signal Vidéo (S Vidéo) est en entrée, réglez ce menu si la vidéo ne semble pas naturelle.

Oui ↔ Non

Remarque :

Quand ce réglage est oui, il affecte uniquement les signaux d'entrée NTSC.

### • Système couleur

Ce menu est affiché lorsqu'une Carte de connexion BNC pour double vidéo (TY-FB9BD) est installée sur l'appareil.

→ Auto ↔ PAL ↔ SECAM ↔ M.NTSC ↔ NTSC ←

Réglez le système de couleur pour qu'il corresponde au signal d'entrée. Lorsque "Auto" est réglé, Système couleur est automatiquement sélectionné parmi NTSC/PAL/SECAM/M.NTSC.

Pour afficher un signal PAL60, sélectionnez "Auto" ou "PAL".

Si l'image devient instable :

Quand le système est réglé sur Auto, dans des conditions de signal de faible niveau ou parasité, l'image peut dans certains cas rares devenir instable. Si cela se produit, réglez le système sur le format correspondant au signal d'entrée.

### • Mode XGA

Ce menu est affiché lorsque le signal d'entrée est analogique (Composantes/PC).

Cette unité prend en charge trois types de signaux XGA avec une fréquence verticale de 60 Hz ayant des formats d'images et taux d'échantillonnage différents (1024 x 768 @ 60 Hz, 1280 x 768 @ 60 Hz et 1366 x 768 @ 60 Hz).

Auto ↔ 1024x768 ↔ 1280x768 ↔ 1366x768

Auto: Automatiquement sélectionné parmi 1024x768/1280x768/1366x768.

Commuter le réglage afin qu'il corresponde au signal d'entrée car un affichage meilleur dépend de l'angle de vue ou des conditions de résolution de l'affichage.

Remarque :

Après avoir effectué ce paramétrage, assurez-vous d'effectuer tous les réglages (tels que "Config. auto") sur le menu "Taille/Pos." nécessaires. (reportez-vous à la page 25)

### • Synchro

Cette fonction est opérante uniquement pendant l'entrée de signaux depuis la borne PC IN.

#### Réglage du signal de synchronisation RVB

Assurez-vous que le signal d'entrée est bien réglé sur RVB (ce réglage n'a d'effet que pour un signal RVB).

**Auto:** Sélection automatique du signal synchro H et V ou du signal synchronisé. Si les deux signaux sont présents, le signal synchro H et V est sélectionné.

**Sur V:** Le signal de synchronisation est fourni par le signal vidéo vert et se trouve présent sur le connecteur G.

**VBS:** Utilise un signal synchronisé de l'entrée synchro composite qui provient du connecteur HD.

#### Réglage du signal de synchronisation composantes

Vérifiez que l'entrée est réglée sur l'entrée composantes (ce réglage n'est valide que pour un signal d'entrée composantes).

**Auto:** Sélection automatique du signal synchro H et V ou du signal synchronisé. Si les deux signaux sont présents, le signal synchro H et V est sélectionné.

**Sur Y:** Le signal de synchronisation est fourni par le signal vidéo jaune et se trouve présent sur le connecteur Y.

#### Remarque :

L'entrée de signaux sur la borne COMPONENT/RVB IN correspondent à Synchro sur V ou Synchro sur Y.

### • Dérivation SDI

Réglez la fonction de dérivation active de la plaque à bornes HD-SDI Dual Link (TY-FB11DHD).

**Non** ↔ **Oui**

**Oui:** Active la fonction de dérivation active.

**Non:** Désactive la fonction de dérivation active .

#### Remarque :

L'exécution des réglages pour ce menu n'est possible que lorsqu'une fente où est installée une plaque à bornes HD-SDI Dual Link (TY-FB11DHD) est sélectionnée.

### • FRAME CREATION

Permet de compenser automatiquement la vitesse de défilement d'image et de supprimer les mouvements de trepidation pour adoucir les images.

**Non** ↔ **Moy.** ↔ **Max.**

#### Remarque :

Selon le contenu, les images peuvent avoir des parasites. Pour éviter les parasites, modifiez les paramètres.

### • Fréquence rafraîchissement 3D

Réduit les bruits et les sauts de l'image dus aux interférences avec l'éclairage lors de la visualisation en 3D.

**100Hz** ↔ **120Hz**

#### Remarque :

Ce réglage est désactivé lorsque "FRAME CREATION" est défini sur "Non".

### • Plage HDMI

Commute en plage dynamique en fonction du signal d'entrée des bornes HDMI 1 ou 2.

**Vidéo(16-235)** ↔ **Complète(0-255)** ↔ **Auto**

**Vidéo(16-235):** Si le signal d'entrée correspond à la plage vidéo, Exemple : Sortie de la borne HDMI pour lecteur DVD

**Complète(0-255):** Si le signal d'entrée correspond à la plage complète, Exemple : Sortie de la borne HDMI pour ordinateur

**Auto:** Commute automatiquement la plage dynamique entre "Vidéo(16-235)" et "Complète(0-255)" en fonction du signal d'entrée.

#### Remarque :

Cette fonction ne peut être configurée que pour une entrée borne HDMI 1 ou 2.

### • Format de signal SDI

Ce menu n'est disponible que lors de la sélection d'une fente sur laquelle la plaque à bornes HD-SDI double pour la 3D (TY-FB30DHD3D) est installée et si le format du signal d'entrée de la plaque est réglé.

**Auto** ↔ YCbCr(4:2:2) 10bit ↔ YCbCr(4:2:2) 10bit 60p/50p ↔ YCbCr(4:4:4) 10bit ↔ RGB(4:4:4) 10bit  
↔ YCbCr(4:2:2) 12bit ↔ YCbCr(4:4:4) 12bit ↔ RGB(4:4:4) 12bit ↔ XYZ(4:4:4) 12bit

**Auto:** Sélectionne automatiquement le format du signal en fonction du signal d'entrée.




## Moniteur de forme d'onde


Le signal d'entrée de l'équipement vidéo est affiché comme forme d'onde pour vérifier le niveau du signal.

### Remarques:

- Cette fonction est activée lorsque "Studio mode" du menu Options est réglé sur "On"
- Cette fonction est désactivée pour les images 3D.
- Signal d'entrée applicable; HDMI, DVI, SDI



### Sélectionnez l'élément et réglez-le.



### • Moniteur de forme d'onde

**Oui:** Le moniteur de forme d'onde est affiché.

**Non:** Le moniteur de forme d'onde n'est pas affiché.

### • Délai d'expiration (5 min)

Le délai d'affichage du moniteur de forme d'onde est réglé.

**Oui:** L'affichage du moniteur de forme d'onde disparaît après cinq minutes.

**Non:** La temporisation d'affichage du moniteur de forme d'onde ne se produit pas.

## Affichage du moniteur de forme d'onde

### 1 Régler le "Moniteur de forme d'onde" sur "Oui".


Le moniteur de forme d'onde peut également être affiché à l'aide de la touche FUNCTION de la télécommande (reportez-vous à la page 63).

### 2 Quittez le menu.

### 3 Appuyez sur pour changer de mode d'affichage.



#### Remarques:

- Le mode et la position d'affichage du moniteur de forme d'onde sont enregistrés.
- Le rapport hauteur-largeur est fixé sur "16:9" pendant l'affichage du moniteur de forme d'onde.




## Mode balayage complet

La position d'affichage du moniteur de forme d'onde peut être modifiée avec le curseur.





#### Guide d'utilisation



## Mode balayage ligne unique

La ligne de balayage peut être modifiée avec le curseur.



#### Ligne de balayage Guide d'utilisation



### 4 Appuyez sur pour quitter le moniteur de forme d'onde.


Le moniteur de forme d'onde s'arrête après un délai de 5 minutes ou si "Moniteur de forme d'onde" est réglé sur "Non".

## Réglages d'indicateur



Divers indicateurs d'édition d'image sont affichés.

### Remarques:

- Cette fonction est disponible lorsque "Studio mode" du menu Options est réglé sur "On".
- Cette fonction est désactivée pour les images 3D.
- Un rapport hauteur-largeur "4:3" ou "16:9" est valide pour cette fonction. Seul un rapport hauteur-largeur "16:9" est valide à l'entrée d'un signal HD.



### Sélectionnez l'élément et réglez-le.



### Paramètres d'affichage de l'indicateur

#### • Indicateur

Réglez afficher/masquer de l'indicateur.

**Non:** L'indicateur n'est pas affiché.

**Prédéfini 1 / Prédéfini 2:** L'indicateur est affiché par le paramètre Prédéfini1 ou 2. Vous pouvez configurer le paramètre d'affichage sur Prédéfini1/2.

- Le moniteur de forme d'onde peut également être affiché à l'aide de la touche FUNCTION de la télécommande (reportez-vous à la page 63).

#### • Délai d'expiration (5 min)

Réglez le délai d'affichage de l'indicateur.

**Oui:** L'affichage de l'indicateur disparaît après 5 minutes (délai d'expiration).

**Non:** L'affichage de l'indicateur ne disparaît pas.

### Paramètres avancés de l'indicateur

#### • 16 : 9


Sélectionnez l'affichage de l'indicateur 16:9 et le type d'indicateur.

Non ↔ 4:3(1.33) ↔ 13:9(1.44) ↔ 14:9(1.55) ↔ CNSCO(2.39) ↔ VISTA(1.85) ↔ 95% ↔ 93% ↔ 90% ↔ 88% ↔ 80% ↔ Utilisateur


- Ce réglage n'est valide qu'en cas d'utilisation d'un rapport hauteur-largeur "16:9".

**Indicateur de rapport hauteur-largeur:**

4:3, 13:9, 14:9, CNSCO, VISTA



Indicateur 4:3




Indicateur CNSCO (2.39:1)



Indicateur VISTA (1.85:1)

#### Indicateur de zone sure:

95%, 93%, 90%, 88%, 80%, Utilisateur




Indicateur de zone à 90 %

- Sélectionnez Utilisateur pour utiliser la zone réglée par incréments de 1 % dans "Taille de l'indicateur (%)" comme configuration du marqueur de zone sure.

### • 4 : 3

Sélectionnez l'affichage de l'indicateur 4:3 et le type d'indicateur de zone sure.

Non  $\longleftrightarrow$  95%  $\longleftrightarrow$  93%  $\longleftrightarrow$  90%  $\longleftrightarrow$  88%  $\longleftrightarrow$  80%  $\longleftrightarrow$  Utilisateur




Indicateur de zone à 90 %

- Sélectionner Utilisateur permet la reprise du réglage par incréments de 1% de la zone de l'indicateur dans "Taille de l'indicateur (%)" dans la configuration du marqueur de zone sure.

### • Central

L'indicateur central est affiché.


Non  $\longleftrightarrow$  Oui



### • Quadrillé

Les indicateurs à des intervalles verticaux et horizontaux réguliers sont affichés.

Non  $\longleftrightarrow$  Oui



### • Taille de l'indicateur (%)

Le réglage Utilisateur pour la zone de l'indicateur peut être configuré.

80% - 100%

Ce réglage est valide pour la sélection de "Utilisateur" en "16:9" ou "4:3."

### • Luminosité

La luminosité est réglée pour chaque indicateur.

1 – 5

### • Couleur


La couleur est réglée pour chaque indicateur.

Rouge  $\longleftrightarrow$  Vert  $\longleftrightarrow$  Bleu  $\longleftrightarrow$  Jaune  $\longleftrightarrow$  Cyan  $\longleftrightarrow$  Magenta  $\longleftrightarrow$  Gris

### Remarque:

Plusieurs indicateurs peuvent être affichés ensemble.

(Exemple)




Indicateur 16:9: Indicateur de zone sure à 95%


Indicateur 4:3: Indicateur de zone sure à 80%

# Réglages RVB/MONO

Coupez les signaux R, V, B pour ajuster l'image.



## 1 Sélectionnez le mode à l'aide de "Sélection de mode".




**RVB:** S'affiche avec l'un des signaux rouge, vert ou bleu coupé.

**Bleu uniquement:** S'affiche en bleu uni.

**MONO:** Seul le signal en Y est utilisé pour les affichages en noir et blanc.

## 2 Configurez chaque paramètre de mode.

Pour le mode RVB




### • R Oui/Non, V Oui/Non, B Oui/Non

Non  $\longleftrightarrow$  Oui

**Oui:** Le signal rouge (pour "R Oui/Non"), vert (pour "V Oui/Non") ou bleu (pour "B Oui/Non") est activé.

**Non:** Le signal rouge (pour "R Oui/Non"), vert (pour "V Oui/Non") ou bleu (pour "B Oui/Non") est désactivé.

Pour le mode Blue uniquement



### • Bleu uniquement

Non  $\longleftrightarrow$  Oui

**Oui:** Le mode Bleu uniquement est activé.

**Non:** Le mode Bleu uniquement est désactivé.

Pour le MONO




### • MONO

Non  $\longleftrightarrow$  Oui

**Oui:** Le mode MONO est activé.

**Non:** Le mode MONO est désactivé.

La fonction Réglages RVB/MONO est également activée/désactivée avec la touche FUNCTION de la télécommande (reportez-vous à la page 63).




### Remarque:

Avec MONO défini, le réglage de la couleur n'est pas disponible dans le menu Contraste.



Lorsque le paramètre de chaque élément est activé, l'élément actuellement réglé sur 'Activer' est désactivé.

# Économiseur d'écran

Évitez l'affichage, pendant une longue période, d'une seule et même image, en particulier en mode 4:3.  
Si l'écran doit demeurer en service, vous devez alors faire usage de l'économiseur d'écran.



## 1 Fonction selection





**Image négative:** Une image négative est affichée sur l'écran.

**Barre déf. seulement:** La barre blanche défile de la gauche vers la droite.  
L'image ne s'affichera pas.

**Barre déf. superposée:** La luminosité de l'image diminue et une barre blanche défile sur l'image.

**Écran blanc:** L'écran tout entier est blanc.

## 2 Sélection d'une Fonction



**Non**

**Intervalle:** L'écran fonctionne un Temps périodique ou Temps de fonctionnement, selon ce qui a été préalablement choisi et quand arrive l'heure.



**Désignation de l'heure:** L'écran fonctionne à Heure de déclenchement et Heure d'arrêt, selon ce qui a été préalablement choisi et quand arrive l'heure.

**Veille après éco. écran:** Fonctionne pendant Durée économiseur d'écran et affiche l'entrée en mode veille.

**Oui:** Le fonctionnement commence lors de la sélection de l'heure de déclenchement et de la pression sur la touche OK.

## 3 Heure de mise en service de l'économiseur d'écran



Après avoir choisi Désignation de l'heure, Intervalle ou Veille après éco. écran, le réglage de l'heure (Réglade de la minuterie) devient possible et la durée peut être précisée. (L'heure ne peut pas être réglée quand "Mode" est réglé sur "Oui" ou sur "Non".)



### Remarques:



- Une pression brève sur la touche "◀" ou sur la touche "▶" change l'heure d'une minute.  
[Toutefois, la sélection intervient toutes les 15 minutes si Temps périodique est choisi.]
- Une pression plus longue sur la touche "◀" ou sur la touche "▶" change l'heure de 15 minutes.
- "Durée économiseur d'écran" de "Veille après éco. écran" peut être réglé de 0:00 à 23:59. Sur "0:00", "Veille après éco. écran" ne s'active pas.

**Remarque:** La minuterie ne fonctionne pas si l'heure actuelle n'a pas été réglée (Ajustement de l'heure actuelle).



## 4 Réglage de la mise en service

Sélectionnez "Début".




La page de menu s'efface et l'économiseur d'écran entre en service. **Pour arrêter l'économiseur d'écran sous Oui, appuyez sur la touche R ou toute autre touche de l'appareil principal.**

**Remarque:** Lorsque l'affichage est éteint, l'économiseur d'écran est désactivé.

# Réglages durée de vie prolongée

Les réglages suivants sont réglés pour diminuer la rémanence d'image:



## Menu de réduction Rémanence d'image

“Réglages durée de vie prolongée” vous permet de régler les 5 menus suivants (Menu de réduction Rémanence d'image) sur les valeurs conseillées ou de les régler individuellement.

### Mode Image


#### Contraste

“Mode Image” et “Contraste” sont identiques aux options du menu “Image” (reportez-vous à la page 29). Les réglages de ce menu se reflèteront dans le menu “Image”.

#### Panneau latéral

N'affichez pas l'image en mode 4:3 pour une période prolongée, car il peut en résulter une rémanence permanente sur les panneaux latéraux de chaque côté du champ d'affichage.

Pour réduire le risque de rémanence, changez la luminosité des panneaux latéraux.



Cette fonction peut s'appliquer aux zones hors image.

- Non:** Assombrir les deux extrémités.  
**Bas:** En gris foncé.  
**Milieu:** En gris.  
**Haut:** En gris clair.

### Remarques:

- Pour réduire l'apparition de rémanences, réglez Panneau latéral sur Haut.
- Les panneaux latéraux peuvent clignoter (alternativement blanc et noir) selon l'image affichée sur l'écran. L'utilisation du mode Cinéma permet de réduire ce clignotement.




## Économiseur d'écran NANODRIFT

Déplace légèrement l'affichage de l'image sur l'écran pour réduire la rémanence sur le panneau.

**Bas – Haut:** L'Économiseur d'écran nanodérive fonctionne. La position d'affichage de l'écran change à intervalles de temps pré-établis. Vous pouvez régler la plage de mouvement de l'écran.  
Une partie de l'écran peut sembler absente à la suite de cette opération.  
Si vous changez la valeur, un masque s'affiche dans la plage où l'image est absente à cause du mouvement de la position.



Lorsque la réduction de rémanence d'image "NANODRIFT" est activée, "NANODRIFT" s'affiche.



## Limite maximale

**Oui:** Le contraste de l'image (luminosité crête) est réduit.

**Remarque:** L'écran peut s'assombrir légèrement lorsqu'une image fixe est affichée sur une période prolongée. (reportez-vous à la page 69)

### Réglages durée de vie prolongée lorsque le profil est bloqué

Si le profil est bloqué sur "Memory lock" du menu Options, les opérations de ce menu de réglages sont limitées comme illustré ci-dessous. "Blocage des profils" ➔ page 38

Réglages express: Configuration impossible.

Réglages personnalisés: Configuration impossible de "Mode Image", "Contraste" et "Réglages de verrouillage".

Réinitialiser: "Mode Image" et "Contraste" ne sont pas réinitialisés.

## Réglages express

Règle le "Menu de réduction Rémanence d'image" sur les valeurs conseillées.

Tous les menus seront verrouillés.

Mode Image: Normal



Contraste: Réglage conseillé pour chaque modèle.

Panneau latéral: Haut



Économiseur d'écran NANODRIFT: Milieu

Limite maximale: Oui



### 1 Sélectionnez "Réglages express".



### 2 Sélectionnez l'entrée pour appliquer les réglages.



### 3 Sélectionnez "Oui".





# Menu Configuration



## Réglages personnalisés

Réglez le menu individuel de “Réduction Rémanence d’image”.

### 1 Sélectionnez les “Réglages personnalisés”.





### 2 Pour régler chaque menu sur les réglages recommandés: Sélectionnez “Réglages recommandés”.





Chaque menu sera réglé sur les “Réglages express”.

### 3 Réglez chaque menu.




### 4 Pour verrouiller chaque réglage de menu: Réglez “Réglages de verrouillage” sur “Verrouiller”.





Lorsqu’un menu est verrouillé, il devient gris et ne peut être réglé.



“Mode Image” et “Contraste” ne pourront plus être réglés dans le menu “Image” et sont étiquetés avec une icône pour indiquer leur état verrouillé. De plus, “Normaliser”, “Sauvegarde mémoire” et “Chargement mémoire” ne sont pas disponibles.



### 5 Sélectionnez l’entrée pour appliquer les réglages.





### 6 Sélectionnez “Oui”.





## Réinitialiser

Réinitialisez le “Menu de réduction Rémanence d’image” sur les valeurs d’usine. Chaque menu sera déverrouillé.



### 1 Sélectionnez “Réinitialiser”.



### 2 Sélectionnez l’entrée pour réinitialiser les réglages.





### 3 Sélectionnez “Oui”.




## Personnalisation du nom des entrées

Cette fonction permet de modifier le nom affiché pour le signal d'entrée. (reportez-vous à la page 18)




### Sélectionnez une borne et configurez-la.



#### Remarque:

Les éléments de réglage sont identiques à la liste des bornes d'entrée de "Sélection du signal d'entrée" (page 18).



L'étiquette d'entrée change de la manière suivante à chaque fois que vous appuyez sur la touche ◀ ou ▶.




(Ignorer) : Une pression sur la touche INPUT passe son entrée.

## Réglages des touches de fonction

Configurez la fonction pour qu'elle soit opérationnelle lorsque vous appuyez sur le bouton FUNCTION 1 à 4 de la télécommande.  
Utilisation de la touche FUNCTION ➔ page 62



### Sélectionnez l'élément et réglez-le.



#### Remarque:

Les fonctions des boutons sont configurées de deux manières, selon le paramétrage (On/Off) du "Studio mode" dans le menu Options.

#### • Touche de fonction 1 - Touche de fonction 4

Les fonctions suivantes sont réglées sur le bouton FUNCTION.

Moniteur de forme d'onde*	R Oui/Non
Réglages d'indicateur*	V Oui/Non
Décalage HV*	B Oui/Non
Bleu uniquement	MONO
Réglages 3D	Mires de test
Signal	Volume +
Gamme de couleurs	Volume -
Barre de défilement	Coupure du son

\* "Moniteur de forme d'onde", "Réglage de l'indicateur" et "Décalage HV" peuvent être réglés lorsque "Studio mode" du menu Options est sur "On".



#### • Guide des touches de fonction

Le paramètre d'affichage de la fonction pour le bouton FUNCTION est configuré.

**Oui:** Appuyez sur le bouton FUNCTION pour afficher la liste des fonctions du bouton.

**Non:** La liste des fonctions n'est pas affichée.

## Réglage de l'heure actuelle / Réglage de la minuterie



### Réglage de l'heure actuelle

- 1**
- Appuyez sur ces commandes pour sélectionner Jour de la semaine ou Heure actuelle.
  - Appuyez pour régler Jour de la semaine ou Heure actuelle.
  - Touche ► : Augmentation
  - Touche ◀ : Diminution


**Remarques:**

- Une pression brève sur la touche "◀" ou sur la touche "►" change l'heure actuelle d'une minute.
- Une pression plus longue sur la touche "◀" ou sur la touche "►" change l'heure actuelle de 15 minutes.

- 2**
- Appuyez sur cette touche pour sélectionner Régler.
  - Appuyez sur cette touche pour accéder à la page écran de Réglage de l'heure actuelle.

**Remarques:**

- La sélection de Régler n'est possible que si Heure actuelle est réglé.
- À moins de ne pas régler l'heure actuelle sur "99:99", "Jour de la semaine" et "Heure actuelle" ne peut pas être réglé.
- Les réglages de "Jour de la semaine" et "Heure actuelle" sont réinitialisés si vous laissez l'écran éteint pendant environ 7 jours pour les raisons suivantes:  
Appuyez sur le bouton de l'appareil pour éteindre l'écran.  
Débrancher le cordon d'alimentation.  
Interruption de l'alimentation.



### Réglage de la minuterie


- 1**
- Appuyez sur ces commandes pour sélectionner Heure de mise sous tension / Heure de mise hors tension.
  - Appuyez sur ces touches pour régler Heure de mise sous tension / Heure de mise hors tension.
  - Touche ► : Augmentation
  - Touche ◀ : Diminution

**Remarques:**

- Une pression brève sur la touche "◀" ou sur la touche "►" change Heure de mise sous tension / Heure de mise hors tension d'une minute.
- Une pression plus longue sur la touche "◀" ou sur la touche "►" change Heure de mise sous tension / Heure de mise hors tension de 15 minutes.




- 2**
- Appuyez sur ces commandes pour sélectionner Mise sous tension / Mise hors tension.
  - Appuyez sur ces commandes pour sélectionner Oui.

**Remarque:** La minuterie ne fonctionne pas si l'heure actuelle n'a pas été réglée.



# Configuration réseau

Effectuer les différents réglages pour utiliser la fonction de réseau.




## Protocole DHCP, Adresse IP, Masque de sous-réseau et Passerelle

**1** Groupe DHCP.  
Lorsque "Non" est sélectionné, l'Adresse IP et d'autres réglages peuvent être effectué manuellement.

**2** Sélectionnez l'option et appuyez sur .

**3** Entrez une adresse.



① Utilisez pour sélectionner un chiffre.

② Utilisez pour changer le nombre ou saisir la valeur numérique de **0** à **9**.

③ Appuyez sur .

Appuyez sur pour annuler le changement d'adresse.

**4** Sélectionnez "Sauvegarder" et appuyez sur .

## Réglage du Port

**1** Sélectionnez "Port" et appuyez sur .

**2** Entrez un numéro de port.



① Utilisez pour sélectionner un chiffre.

② Utilisez pour changer le nombre ou saisir la valeur numérique de **0** à **9**.

③ Appuyez sur .

Appuyez sur pour annuler le changement de numéro de port.

## Sauvegarder

Enregistrez la configuration de réseau actuelle. Les valeurs de DHCP, Adresse IP, Masque de sous-réseau et Passerelle seront enregistrées. Si "NG" est affiché, vérifiez si la même Adresse IP n'est pas déjà utilisée dans le même réseau.

## DHCP (Fonction client DHCP)

Pour obtenir une adresse IP automatiquement au moyen du serveur DHCP, réglez sur "Oui". Si le serveur DHCP n'est pas utilisé, réglez sur "Non".

## Adresse IP (Affichage de l'adresse IP et réglage)

Entrez une adresse IP si le serveur DHCP n'est pas utilisé.

## Masque de sous-réseau

### (Affichage du masque de sous-réseau et réglage)

Entrez un masque de sous-réseau si le serveur DHCP n'est pas utilisé.

## Passerelle

### (Affichage de l'adresse Passerelle et réglage)

Entrez une adresse de Passerelle si le serveur DHCP n'est pas utilisé.

## Remarques:

- Pour utiliser un serveur DHCP, veillez à ce que le serveur DHCP soit activé.
- Contactez votre administrateur de réseau pour plus d'informations sur les réglages.

## Port

Réglez le numéro de port utilisé pour le contrôle du canal. La plage de réglage disponible est 1024-65535. Lorsque le protocole PJLink™ est utilisé, le réglage du port n'est pas nécessaire.

## Vitesse LAN

Réglez la vitesse de connexion de l'environnement LAN. Sélectionnez une valeur à partir de Auto, 10 semi, 10 intégral, 100 semi ou 100 intégral.

## ID réseau

Réglez l'ID pour identifier cette unité. La plage de réglage disponible est 0-99.

## Sélection contrôle d'interface

Réglez l'option de contrôle sur RS-232C (série) ou LAN. Lorsque "LAN" est activé, le circuit LAN est alimenté en courant, et le voyant d'alimentation s'éclaire en orange à condition d'avoir éteint avec la télécommande (mode veille).

## Adresse MAC

Affichez l'Adresse MAC de cet appareil. L'Adresse MAC, cependant, ne s'affiche pas si "Sélection contrôle d'interface" est réglé sur "RS-232C".

# Réglages des Options

1 Affichez l'écran du menu.



2 Sélectionnez "Options".



3 Appuyez sur pendant plus de 3 secondes.



② accès (pendant plus de 3 secondes)

① sélectionnez

4 Sélectionnez l'élément et réglez-le.



② réglez






① sélectionnez

5 Quittez le menu.

EXIT



Rubrique	Réglages			
Onscreen display	<b>On:</b> L'écran affiche tous les éléments suivants. <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage de la mise sous tension</li> <li>Affichage du changement du signal d'entrée</li> <li>Affichage d'absence de signal</li> <li>Le temps restant de la Minuterie veille après avoir appuyé sur .</li> </ul> <b>Off:</b> Efface tous les éléments ci-dessus de l'affichage.			
	Pour changer de fonctions dans les menus de réglage utilisés pour les applications en studio de télévision.			
Studio mode	<b>Menu Réglage</b>		<b>Studio mode: On</b>	<b>Studio mode: Off</b>
	Image	Balance blancs	"Studio" peut être sélectionné.	"Studio" non disponible.
	Évolué	Réglage du gain	Disponible.	Indisponible (réglé sur "Non" et impossible à changer).
	Configuration	Moniteur de forme d'onde	Disponible	Indisponible
		Réglages d'indicateur	Disponible	Indisponible
		Compensation de couleur 3D	Disponible	Indisponible
		Réglages des touches de fonction	Les fonctions des boutons sont configurées séparément sur "On" et "Off."	
		Moniteur de forme d'onde Réglages d'indicateur Décalage HV	Configurable.	Not configurable.
	Taille/Pos.	Décalage HV	Disponible	Indisponible
Internal 3D Emitter	Régalez l'émetteur infrarouge des lunettes 3D. <b>On:</b> Utilisez l'émetteur infrarouge de l'unité et l'ÉMETTEUR IR 3D externe (disponible séparément). <b>Off:</b> Utilisez l'Émetteur IR 3D externe (disponible séparément).			

Rubrique	Réglages
Display size	<p>Modifie la dimension de l'image visionnée sur l'écran.  <b>Off</b>: Établit la dimension normale de l'image visionnée sur l'écran.  <b>On</b>: Règle la dimension de l'image visionnée à approximativement 95 % de l'image visionnée normale.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Off</b></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>On</b></p>  </div> </div> <p><b>Remarques:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce réglage n'est valide que lorsque les signaux d'entrée sont les suivants: NTSC, PAL, SECAM, M.NTSC, PAL60, PAL-M, PAL-N (VIDEO) 525i, 525p, 625i, 625p, 750/60p, 750/50p, 1125/60i, 1125/50i, 1125/24sF, 1125/25p, 1125/24p, 1125/30p, 1125/60p, 1125/50p, 1250/50i (Composante Vidéo, RVB, DVI, SDI, HDMI)</li> <li>Lorsque "Display size" est placé sur "On", "Position H" et "Position V" dans "Taille/Pos." peuvent être ajustés.</li> <li>Consultez le manuel d'emploi des divers modules pour ce qui concerne les signaux correspondants de DVI, SDI, HDMI.</li> </ul>
All Aspect	<p>Règle le mode All Aspect (réglage avancé de l'aspect) ou le mode aspect par défaut.  À chaque pression sur le bouton , l'aspect change dans le mode sélectionné.</p> <p><b>Off</b>: Mode aspect par défaut  <b>On</b>: Mode All Aspect  Le mode aspect de chaque réglage est comme suit :  (Exemple : Signal HD)  <b>Off</b> 4:3→Plein 4:3→Zoom1→Zoom2→Zoom3→16:9→14:9→Cadrage  <b>On</b> 4:3 (1)→4:3 (2)→4:3 Full→Zoom1→Zoom2→Zoom3→16:9→14:9→Just1→Just2</p>
Auto Setup	<p>Règle le mode d'exploitation du réglage de position automatique dans le menu Taille/Pos.</p> <p><b>Manual</b>: Le réglage de position automatique démarre lorsque  est enfoncé sur la télécommande ou que le réglage de position automatique est exécuté depuis le menu Taille/Pos.</p> <p><b>Auto</b>: En dehors de l'utilisation de la télécommande ou des opérations de menu, la position automatique démarre:  Lorsque l'alimentation de l'écran est activée.  Lorsque le signal d'entrée est commuté.</p>
Advanced Motion Resolution	<p>Affiche des images animées à une résolution plus élevée.  <b>On</b> ↔ <b>Off</b>  <b>Remarques:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Veuillez régler sur "Off" si les images ne sont pas naturelles.</li> <li>Cette fonction est désactivée pour les images 3D.</li> </ul>
Power On Message (No activity power off)	<p>Afficher/masquer l'avertissement Arrêt sur absence d'activité à la mise en marche.  <b>On</b>: Les précautions d'avertissement sont affichées au moment de la mise sous tension.  <b>Off</b>: Les précautions d'avertissement ne sont pas affichées au moment de la mise sous tension.  <b>Remarque</b>: Ce réglage est uniquement active si "Arrêt sur absence d'activité" est "Activer" (reportez-vous à la page 43).</p>
3D Safety Precautions	<p>L'affichage/masquage des mesures de sécurité 3D est réglé pendant la mise sous tension.  <b>On</b>: Les mesures de sécurité 3D s'affichent à chaque fois que l'appareil est mis sous tension.  <b>Off</b>: Les consignes de sécurité 3D ne sont pas affichées lorsque l'appareil est allumé.  Si le réglage change de "On" à "Off", l'écran de confirmation s'affiche comme indiqué ci-dessous.  Appuyer sur "YES" permet de changer le réglage.</p> <div style="text-align: center;">  </div>
Memory lock	<p>Bloque ou débloque les profils sauvegardés. Permet également de régler les mots de passe. (reportez-vous à la page 38)</p>



# Utilisation de la touche FUNCTION

Affecter des fonctions à la touche FUNCTION de la télécommande permet à un utilisateur de passer entre les modes Afficher et Masquer en appuyant simplement sur une touche. Les paramètres de fonction sont configurés en utilisant "Réglages des boutons de fonction" dans le menu Configuration (reportez-vous à la page 57). Les fonctions des boutons sont configurées de deux manières, selon le paramétrage (On/Off) du "Studio mode" dans le menu Options.


Les fonctions préréglées d'usines sont comme décrites ci-dessous.

Touche FUNCTION 1 : Réglages 3D,

Touche FUNCTION 2 : Signal


Touche FUNCTION 3: Gamme de couleurs

Touche FUNCTION 4: Barre de défilement



## Affichage du guide de la touche FUNCTION


Appuyez sur la touche FUNCTION pour afficher le guide de la touche FUNCTION pour les fonctions de chaque touche.



Si l'affichage du guide n'est pas nécessaire, réglez "Guide des boutons de fonction" dans "Réglages des boutons de fonction" sur "Non" (reportez-vous à la page 57).

## Réglages 3D / Signal / Gamme de couleurs

Le menu "Réglages 3D" s'affiche.  
(Exemple : Réglages 3D)



Appuyer sur la touche FUNCTION efface le menu.

## Barre de défilement / Mires de test

Écran de confirmation (Exemple : Barre déf.)




### Barre de défilement


Active l'économiseur d'écran Barre déf. seulement. Au bout de 15 minutes, l'affichage passe en mode de veille.




Pour quitter ce mode, appuyez sur n'importe quelle touche.

### Mires de test

Chaque fois que vous appuyez sur , une mire de réglage différente s'affiche (sept en tout).



Pour quitter ce mode, appuyez sur n'importe quelle touche autre que .

### Remarque:

"PC Gestion alimentation" et "Arrêt sur absence de signal" sont désactivés pendant l'utilisation de "Barre de défilement" ou "Mires de test". (reportez-vous à la page 43)

### **Moniteur de forme d'onde**

Le moniteur de forme d'onde s'affiche (reportez-vous à la page 48).  
Pour quitter ce mode, appuyez sur la touche FUNCTION.

### **Réglages d'indicateur**

L'indicateur s'affiche (reportez-vous à la page 49).  
À chaque pression du bouton FUNCTION, l'écran change selon la séquence suivante; Prédéfini 1 → Prédéfini 2 → Non.

### **Décalage HV**

La période de suppression du faisceau vidéo est affichée (reportez-vous à la page 27).  
À chaque pression du bouton FUNCTION, l'écran change selon la séquence suivante ; Décalage H → Décalage V → Décalage H/V → Non.

### **Bleu uniquement**

L'écran affiche seulement une couleur bleue pour le réglage de l'image.  
Pour quitter ce mode, appuyez sur la touche FUNCTION.

### **MONO**

L'écran est affiché en noir et blanc par le signal Y uniquement (reportez-vous à la page 51).  
Pour annuler, appuyez sur la touche FUNCTION.

### **R Oui/Non / V Oui/Non / B Oui/Non**

Les signaux R/V/B sont coupés (reportez-vous à la page 51).  
Chaque fois que vous appuyez sur la touche FUNCTION, chaque signal passe entre Oui et Non.

### **Volume + / Volume –**

Le volume est réglé.  
Appuyez sur la touche FUNCTION pour AUGMENTER/BAISSER le volume.

### **Coupure du son**

Le son est temporairement coupé.  
Appuyez à nouveau sur la touche FUNCTION pour annuler.

# Utilisation de la fonction de réseau


Cet appareil dispose d'une fonction de réseau pour contrôler l'écran de réseau connecté à votre ordinateur.

## Remarque:

Pour utiliser la fonction de réseau, effectuez tous les réglages de "Configuration réseau" et veillez à ce que "Sélection contrôle d'interface" soit réglé sur "LAN". (reportez-vous à la page 57)

Lorsque "LAN" est activé, le circuit LAN est alimenté en courant, et le voyant d'alimentation s'éclaire en orange à condition d'avoir éteint avec la télécommande (mode veille).

## Exemple de connexion de réseau



## Remarques:

- Veillez à ce que le routeur bande large ou le hub prenne en charge le protocole 10BASE-T/100BASE-TX.
- Pour connecter un dispositif avec le protocole 100BASE-TX, utilisez le câble LAN "catégorie 5".
- Le contact avec le port LAN d'une main chargée d'électricité statique (corps) peut endommager l'appareil. Ne touchez pas le port LAN ou une partie métallique du câble LAN.
- Pour savoir comment connecter l'appareil, consultez votre administrateur de réseau.

## Contrôle du canal

La fonction de réseau de l'appareil peut contrôler l'appareil de la même façon que la commande série d'un réseau.

## Commandes prises en charge

Les commandes utilisées dans la commande série sont prises en charge. (reportez-vous à la page 14)

## Remarque:

Consultez votre revendeur Panasonic pour avoir des instructions détaillées sur l'utilisation des commandes.

## Protocole PJLink™

La fonction de réseau de l'appareil est compatible avec PJLink™ classe 1 et vous pouvez utiliser les fonctions suivantes depuis votre ordinateur au moyen du protocole PJLink™.

- Configuration d'écran
- Interrogation état de l'écran

### Commandes prises en charge

Les commandes contrôlant l'appareil avec le protocole PJLink™ sont illustrées dans le tableau ci-dessous.

Commande	Contrôle	Remarque
POWR	Commande d'alimentation	Paramètre 0 = Veille 1 = Alimentation "Oui"
POWR?	Interrogation état d'alimentation	Paramètre 0 = Veille 1 = Alimentation "Oui"
INPT	Commande d'entrée	Paramètre Voir le paramètre de la commande INST?
INPT?	Interrogation changement d'entrée	
AVMT	Commande d'obturateur	Paramètre 10 = Image Oui (coupure du son Image désactivée), 11 = Image Non (coupure du son image activée) 20 = Audio Oui (coupure du son audio désactivée), 21 = Son Non (coupure du son audio activée) 30 = Mode obturateur Non (coupure du son image et audio désactivée) 31 = Mode obturateur Oui (coupure du son image et audio activée)
AVMT?	Interrogation commande d'obturateur	Paramètre 11 = Image Non (coupure du son image activée) 21 = Audio Non (coupure du son audio activée) 30 = Mode obturateur Non (coupure du son image et audio désactivée) 31 = Mode obturateur Oui (coupure du son image et audio activée)
ERST?	Erreur interrogation état	Paramètre Premier octet: signifie erreur ventilateur. 0 ou 2. Deuxième octet: 0 Troisième octet: 0 Quatrième octet: 0 Cinquième octet: 0 Sixième octet: signifie autre erreur. 0 ou 2. Description des réglages 0 - 2: 0 = Erreur non détecté, 2 = Erreur
LAMP?	Interrogation état lampe	Non pris en charge
INST?	Interrogation liste de changement d'entrée	Paramètre Les numéros 11 à 13 dépendent de la condition d'installation de la fente 11: Entrée PC IN (PC)  Lorsqu'une seule carte de bornes d'entrée est fixée 11: Entrée SLOT (SLOT INPUT) 12: Entrée PC IN (PC)  21: Entrée Entrée en composantes/ RVB 31: Entrée HDMI (HDMI1)  Lorsqu'une double carte de bornes d'entrée est fixée 11: Entrée Slot (SLOT INPUT A) 12: Entrée Slot (SLOT INPUT B) 13: Entrée PC IN (PC)  32: Entrée HDMI (HDMI2)
NAME?	Interrogation nom du projecteur	Sans caractère (pas d'information sur le nom)
INF1?	Interrogation nom du fabricant	Indique "Panasonic"
INF2?	Interrogation nom de modèle	Indique "TH-65VX300"
INFO?	Autre interrogation	Indique le numéro de version
CLSS?	Interrogation sur la classe	Indique "1"

### Authentification de sécurité PJLink™

Entrez "Panasonic" comme mot de passe de PJLink™.

- PJLink™ est une marque de fabrique en attente au Japon, aux Etats-Unis et dans d'autres pays ou régions.

# Utilisation du contrôle par navigateur Internet

Vous pouvez utiliser un navigateur Internet pour contrôler l'appareil et configurer un réseau et un mot de passe.

## Avant d'utiliser le contrôle par navigateur Internet

Pour utiliser le contrôle par navigateur Internet, le réglage de l'appareil de l'ordinateur est nécessaire.

### Configuration de l'appareil

Configurez chaque réglage "Configuration réseau" et assurez-vous de régler "Sélection contrôle d'interface" sur "LAN". (reportez-vous à la page 59)

### Configuration de l'ordinateur

Désactivez les paramètres de serveur proxy et activez JavaScript.

#### (Windows)

##### Désactivez les paramètres de serveur proxy

- 1 Ouvrez la fenêtre [Propriétés Internet].  
Cliquez sur [Démarrer] – [Panneau de configuration] – [Connexions réseau et Internet] – [Options Internet].
- 2 Cliquez sur l'onglet [Connexions] puis sur [Paramètres réseau].
- 3 Décochez les cases [Utiliser un script de configuration automatique] et [Utiliser un serveur proxy pour votre réseau local].
- 4 Cliquez sur [OK].

##### Activez JavaScript

- 1 Ouvrez la fenêtre [Propriétés de Internet].  
Cliquez sur [Démarrer] – [Panneau de configuration] – [Connexions réseau et Internet] – [Options Internet].
- 2 Configurez le niveau de sécurité dans l'onglet [Sécurité] sur [Niveau par défaut]. Vous pouvez également activer [Active scripting] à l'aide du bouton [Personnaliser le niveau].

#### (Macintosh)

##### Désactivez les paramètres de serveur proxy

- 1 À partir du menu [Safari], cliquez sur [Préférences].  
L'écran principal s'affiche.
- 2 À partir de l'onglet [Avancées], cliquez sur le bouton [Modifier les réglages...] en regard de [Proxies].  
Cliquez sur [Proxies] et configurez un serveur proxy.
- 3 Décochez les cases [Proxy Web] et [Configuration automatique de proxy].
- 4 Cliquez sur [Appliquer].


##### Activez JavaScript

- 1 Ouvrez la [Sécurité] de Safari.
- 2 Sélectionnez [Activer JavaScript] dans [Contenu Web].

## Accès depuis un navigateur Web


Accédez à l'écran TOP du contrôle par navigateur Internet à l'aide d'un navigateur Internet.

- 1 Démarrez votre navigateur Internet.
- 2 Saisissez l'adresse IP configurée avec la "Configuration réseau" de l'appareil. (reportez-vous à la page 59)



- 3 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe lorsque l'écran d'authentification s'affiche.

### Écran d'authentification




- 4 Cliquez sur [OK].  
Une fois la connexion établie, l'écran TOP de contrôle par navigateur Internet s'affiche. (reportez-vous à la page 67)

### Remarques:

- Le mot de passe utilisée ici est le même que celui du contrôle de commande et de l'authentification de sécurité PJLink™.
- Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont:  
Nom d'utilisateur: user1  
Mot de passe: Panasonic
- Le mot de passe peut être modifié sur l'écran Configuration du mot de passe après la connexion (reportez-vous à la page 64). Le nom d'utilisateur ne peut pas être modifié.
- En aucun cas Panasonic Corporation ou ses sociétés associées ne demanderont directement leur mot de passe aux utilisateurs.  
Même si on vous le demande directement, veuillez ne pas révéler votre mot de passe.

## Structure de l'écran TOP de contrôle par navigateur Internet

Une fois la connexion établie, l'écran TOP de contrôle par navigateur Internet s'affiche.



### ① Menu

Les options du menu s'affichent. Lorsque vous cliquez sur un bouton, l'écran de configuration de chaque option s'affiche.

Option	Détails
BASIC CONTROL	L'écran BASIC CONTROL s'affiche. (Voir ci-dessous)
OPTION CONTROL	L'écran OPTION CONTROL s'affiche. (Voir ci-dessous)
NETWORK SETTING	L'écran Configuration réseau s'affiche. (reportez-vous à la page 68)
CHANGE PASSWORD	L'écran Configuration du mot de passe s'affiche. (reportez-vous à la page 68)

② En fonction de l'option sélectionnée dans le menu principal, l'état de configuration ou les options configurées sont affichés.

### ③ Information d'ID réseau

Un ID permettant d'identifier l'appareil s'affiche.

## Commande d'affichage (écran BASIC CONTROL/OPTION CONTROL)

Cliquez sur BASIC CONTROL ou OPTION CONTROL dans le menu. Vous pouvez régler plusieurs commandes de l'appareil.

### Écran BASIC CONTROL

Cliquez sur BASIC CONTROL dans le menu. L'état de l'appareil et des boutons permettant de modifier les réglages sont affichés.

	STATUS	CONTROL
POWER	ON	ON OFF
INPUT SELECT	PC	VIDEO COMPONENT HDMI DVI PC
AUDIO MUTE	OFF	ON OFF
ASPECT	FULL	FULL JUST NORMAL ROTATION

Option	Détails
POWER	Allumer/éteindre l'alimentation de l'appareil.
INPUT SELECT	Commuter les signaux d'entrée. Les boutons affichés varient en fonction de l'état de la connexion de l'appareil vidéo.
AUDIO MUTE	Activer/désactiver la sourdine.
ASPECT	Commuter les modes d'écran

### Écran OPTION CONTROL

Cliquez sur OPTION CONTROL dans le menu. Le champ d'entrée de commande du contrôle de commande de l'appareil s'affiche.

COMMAND	<input type="text"/>
RESPONSE	<input type="text"/>
SEND	

Option	Détails
COMMAND	Saisissez une commande. Utilisez la même commande que celles utilisées pour le contrôle série. (reportez-vous à la page 14)
RESPONSE	La réponse de l'appareil s'affiche.
SEND	La commande est envoyée et exécutée.

### Remarque:

Une fois les réglages modifiés, un certain temps peut être nécessaire à l'affichage de l'état.

# NETWORK SETTING (Écran de configuration réseau)

Cliquez sur NETWORK SETTING dans le menu. Vous pouvez régler plusieurs paramètres du réseau. Pour les détails sur les options de réglage, veuillez consulter Configuration réseau dans la Configuration de l'appareil. (reportez-vous à la page 59)

DHCP	<input checked="" type="radio"/> OFF <input type="radio"/> ON
IP ADDRESS	192.168.0.8
SUBNET MASK	255.255.255.0
GATEWAY	192.168.0.1
PORT	1024
LAN SPEED	<input checked="" type="radio"/> AUTO <input type="radio"/> 10 HALF <input type="radio"/> 10 FULL <input type="radio"/> 100 HALF <input type="radio"/> 100 FULL
NETWORK ID	0
SAVE	

### Remarques:

- Pour utiliser un serveur DHCP, vérifiez que celui-ci est démarré.
- Lorsqu'un serveur DHCP est utilisé, vous ne pouvez pas saisir de valeur pour l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle.
- Lorsque les valeurs configurées sont modifiées de manière appropriée, le message "NETWORK SETTING CHANGED" et les options de réglage modifiées sont affichés.

Option	Détails
DHCP	Configuré sur Oui lorsqu'un serveur DHCP est utilisé, ou sur on lorsqu'il n'est pas utilisé.
IP ADDRESS	Saisissez une adresse IP.
SUBNET MASK	Saisissez un masque de sous-réseau.
GATEWAY	Saisissez une adresse de passerelle.
PORT	Saisissez le numéro de port utilisé pour le contrôle de commande. La plage de configuration disponible va de 1024 à 65535.
LAN SPEED	Configurer la vitesse de connexion de l'environnement LAN.
NETWORK ID	Configurez l'ID pour identifier cet appareil. La plage de configuration disponible va de 0 à 99.
SAVE	Enregistrez chaque valeur configurée.

# Configuration du mot de passe (Écran de configuration du mot de passe)

Cliquez sur CHANGE PASSWORD dans le menu. Il est possible de configurer un mot de passe permettant d'accéder au contrôle par navigateur Internet. Lorsque le mot de passe est modifié sur cet écran, le mot de passe utilisé pour le contrôle de commande et de l'authentification de sécurité PLink™ est aussi modifié.

OLD PASSWORD	*****
NEW PASSWORD	*****
NEW PASSWORD (RETYPE)	*****
SAVE	

### Remarques:











- Le mot de passe par défaut est "Panasonic".
- Vous pouvez utiliser jusqu'à 32 caractères alphanumériques pour un mot de passe.
- Lorsque le mot de passe est modifié de manière appropriée, le message "Password has changed." s'affiche.

Option	Détails
OLD PASSWORD	Saisissez l'ancien mot de passe.
NEW PASSWORD	Saisissez le nouveau mot de passe.
NEW PASSWORD (RETYPE)	Saisissez le mot de passe entré dans "NEW PASSWORD" confirmation.
SAVE	Enregistrez le nouveau mot de passe. L'écran de confirmation s'affiche. Cliquez sur OK pour modifier le mot de passe.




# Dépannage











Avant de faire appel à un dépanneur, identifiez les symptômes et effectuez les vérifications simples indiquées ci-dessous.

Symptômes		Vérifications
Image	Son	
 Interférences	 Son bruyant	Appareils électriques Automobiles / motos Lampe fluorescente
 Image normale	 Pas de son	Volume (Vérifiez si la fonction de coupure du son a bien été activée sur la télécommande.) Vérifiez que les haut-parleurs sont bien branchés.
 Pas d'image	 Pas de son	Non branché dans la prise secteur Interrupteur non mis sur marche Réglage du Contraste et de la Luminosité/Volume (Vérifiez en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation ou sur la touche de veille de la télécommande.)
 Pas d'image	 Son normal	Si vous entrez un signal possédant un système de couleur, un format ou une fréquence non applicable, seule l'indication de la borne d'entrée sera affichée.
 Pas de couleurs	 Son normal	Commandes des couleurs réglées au niveau minimum (reportez-vous à la page 28-33) Système des couleurs (reportez-vous à la page 46)
La télécommande ne fonctionne pas.		Vérifiez que les piles ne sont pas complètement épuisées et, dans le cas contraire, assurez-vous qu'elles sont correctement insérées. Assurez-vous que le capteur de signal de télécommande n'est pas exposé à la lumière extérieure ou à une source de lumière fluorescente intense. Assurez-vous que vous utilisez la télécommande conçue spécialement pour cet appareil. (Cet appareil ne peut être commandé avec aucune autre télécommande.)
L'appareil émet parfois un craquement.		Si vous ne notez aucune anomalie pour l'image ou le son, cela signifie que ce craquement provient du cabinet, ce dernier subissant de très légères contractions en réponse aux variations de température dans la pièce. Cela n'affecte en rien la performance et le bon fonctionnement général de l'appareil.
Le haut ou le bas de l'image est coupé sur l'écran lorsque j'utilise la fonction de zoom.		Ajustez la position de l'image sur l'écran.
Des parties de l'image disparaissent au haut et au bas de l'écran lorsque j'utilise la fonction de zoom.		Lors de l'utilisation d'un programme logiciel vidéo (tel qu'un programme de format cinéma) enregistré dans un format plus large que celui du mode 16:9, des zones blanches et séparées de l'image sont formées au haut et au bas de l'écran.
J'entends des sons qui proviennent de l'intérieur de l'appareil.		Lors de la mise sous tension, il se peut que le son émis par l'entraînement du panneau d'affichage soit audible: Cela est normal et n'indique aucun dysfonctionnement.
Des parties de l'appareil deviennent chaudes.		Même lorsque la température des parties des panneaux avant, supérieur et arrière augmente, ceci ne représente pas un problème en termes de performances ou de qualité.
L'alimentation est coupée automatiquement de façon inattendue.		Vérifiez les paramètres de "PC Gestion alimentation", "Arrêt sur absence de signal" et "Arrêt sur absence d'activité" dans le menu Configuration. Aucun d'entre eux ne peut défini sur "Oui (Activer)". (reportez-vous à la page 43)
Le témoin d'alimentation clignote en rouge.		Il est possible qu'il y ait un dysfonctionnement. Veuillez contacter un centre de service agréé.
Cet écran à plasma fait usage d'un traitement image spécial. Il en résulte que selon le type du signal appliqué à l'entrée, il léger décalage peut se faire sentir entre l'image et le son. Cela ne traduit pas une anomalie de fonctionnement.		

## Panneau de l'écran plasma

Symptômes	Vérifications
L'écran s'assombrit légèrement lorsque des images lumineuses à mouvement minimal sont affichées.	L'écran s'assombrit légèrement lorsque les photos ou images fixes d'un ordinateur, ou autres images à mouvement minimal sont affichées sur une période prolongée. Cela sert à réduire la rémanence sur l'écran et à allonger la durée de service de l'écran: Cela est normal et n'indique aucun dysfonctionnement.
L'image met du temps à apparaître.	L'appareil effectue un traitement numérique des divers signaux pour reproduire les images en assurant leur qualité esthétique. Ainsi, il faut parfois attendre un moment pour que l'image apparaisse lorsque l'alimentation est activée, une fois l'entrée commutée.
Les bords de l'image scintillent.	Il se peut que les bords de l'image semblent scintiller dans les parties à mouvement rapide de l'image, à cause des caractéristiques du système utilisé pour l'entraînement du panneau: Cela est normal et n'indique aucun dysfonctionnement.
La luminosité, des deux côtés de l'image, change en mode 4:3.	Lorsque vous regardez les panneaux latéraux avec le réglage "Haut" ou "Milieu", il se peut que la luminosité, des deux côtés de l'image, change suivant le type de programme affiché: Cela est normal et n'indique aucun dysfonctionnement.
Certaines parties de l'écran ne s'allument pas.	Le panneau de l'écran plasma est fabriqué en utilisant une technologie de très haute précision; toutefois, il est possible que parfois certaines parties de l'écran ne reproduisent pas certains éléments de l'image ou que des taches lumineuses y apparaissent. Ceci n'est pas une anomalie.
 <p>Des rémanences apparaissent</p>	Ne conservez pas une image fixe affichée sur l'écran pendant une longue période car cela peut produire une image rémanente sur l'écran plasma. Parmi les images fixes possibles, citons, les logos, les images des jeux vidéo, les images informatiques, les télétextes et les images affichées dans le format 4:3. <b>Remarque:</b> De la rémanente permanente sur l'écran plasma étant causée par l'affichage continu d'une image fixe, il ne s'agit pas d'un vice de fonctionnement et par conséquent cela n'est pas couvert par la garantie. Ce produit n'est pas conçu pour afficher des images fixes pendant une période prolongée.
Un bruit de ronflement peut être entendu de l'appareil d'affichage.	L'appareil d'affichage contient un ventilateur de refroidissement pour dissiper la chaleur générée pendant le fonctionnement. Le bruit de ronflement est causé par la rotation du ventilateur et n'est pas un mauvais fonctionnement.

# Liste des modes aspect

Mode aspect		Image → écran agrandi	Description
All Aspect: On	Réglage d'usine All Aspect: Off		
16:9	16:9		L'affichage des images remplit l'écran. Dans le cas de signaux SD, les images au format d'écran 4:3 sont agrandies horizontalement et affichées. Ce mode convient à l'affichage d'images anamorphosées au format d'écran 16:9.
14:9	14:9		Les images Letterbox au format d'écran 14:9 sont agrandies verticalement et horizontalement afin de remplir l'écran verticalement et que leur affichage soit légèrement plus petit que l'écran horizontalement. Les bords supérieur et inférieur des images sont coupés. Des panneaux latéraux s'affichent sur les bords gauche et droit de l'écran.
Just ----- Just1	Cadrage		Les images au format d'écran 4:3 sont agrandies horizontalement afin de réduire la distorsion d'image. L'affichage des zones autour des bords gauche et droit de l'écran est légèrement allongé.
Just2	—		Les images au format d'écran 4:3 parmi les signaux de format 16:9 sont agrandies horizontalement afin de réduire la distorsion d'image. Les bords gauche et droit des images sont coupés. L'affichage des zones autour des bords gauche et droit de l'écran est légèrement allongé.
4:3 ----- 4:3 (1)	4:3		Les images au format d'écran 4:3 sont affichées sans modification de leur format d'écran original. Des panneaux latéraux s'affichent sur les bords gauche et droit de l'écran.
4:3 (2)	—		Les images au format d'écran 4:3 parmi les signaux de format 16:9 sont affichées sans modification de leur format d'écran original. Les bords gauche et droit des images sont masqués par des panneaux latéraux.
4:3 Full	Plein 4:3		Les images au format d'écran 4:3 parmi les signaux de format 16:9 sont agrandies horizontalement afin de remplir l'écran. Les bords gauche et droit des images sont coupés.
Zoom ----- Zoom1	Zoom1		Les images Letterbox au format d'écran 16:9 sont agrandies verticalement et horizontalement afin de remplir l'écran. Les bords supérieur et inférieur des images sont coupés.
Zoom2	Zoom2		Les images Letterbox au format d'écran 2,35:1 parmi les signaux de format 16:9 sont agrandies verticalement et horizontalement afin de remplir l'écran. Les bords supérieur et inférieur ainsi que gauche et droit des images sont coupés.
Zoom3	Zoom3		Les images Letterbox au format d'écran 2,35:1 sont agrandies verticalement et horizontalement afin de remplir l'écran verticalement et que leur affichage soit légèrement plus grand que l'écran horizontalement. Les bords supérieur et inférieur ainsi que gauche et droit des images sont coupés.

# Signaux d'entrée applicables

\*Repère: Signal d'entrée applicables

	Nom du signal	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	COMPONENT / RGB IN / PC IN (Point horloge (MHz))	HDMI1-2
1	525 (480) / 60i	15,73	59,94	* (13,5)	*
2	525 (480) / 60p	31,47	59,94	* (27,0) *5	*
3	625 (575) / 50i	15,63	50,00	* (13,5)	
4	625 (576) / 50i	15,63	50,00		*
5	625 (575) / 50p	31,25	50,00	* (27,0)	
6	625 (576) / 50p	31,25	50,00		*
7	750 (720) / 60p	45,00	60,00	* (74,25)	*
8	750 (720) / 50p	37,50	50,00	* (74,25)	*
9	1.125 (1.080) / 60p	67,50	60,00	* (148,5) *1	*
10	1.125 (1.080) / 60i	33,75	60,00	* (74,25) *1	*
11	1.125 (1.080) / 50p	56,26	50,00	* (148,5) *1	*
12	1.125 (1.080) / 50i	28,13	50,00	* (74,25) *1	*
13	1.125 (1.080) / 24sF	27,00	48,00	* (74,25) *2	
14	1.125 (1.080) / 30p	33,75	30,00	* (74,25) *1	
15	1.125 (1.080) / 25p	28,13	25,00	* (74,25) *1	
16	1.125 (1.080) / 24p	27,00	24,00	* (74,25) *1	*
17	1.250 (1.080) / 50i	31,25	50,00	* (74,25) *3	
18	2.048 × 1.080 / 24sF *7	27,00	48,00		
19	2.048 × 1.080 / 24p *7	27,00	24,00		
20	640 × 400 @70 Hz	31,46	70,07	* (25,17)	
21	640 × 480 @60 Hz	31,47	59,94	* (25,18) *6	*
22	640 × 480 @72 Hz	37,86	72,81	* (31,5)	
23	640 × 480 @75 Hz	37,50	75,00	* (31,5)	
24	640 × 480 @85 Hz	43,27	85,01	* (36,0)	
25	800 × 600 @56 Hz	35,16	56,25	* (36,0)	
26	800 × 600 @60 Hz	37,88	60,32	* (40,0)	*
27	800 × 600 @72 Hz	48,08	72,19	* (50,0)	
28	800 × 600 @75 Hz	46,88	75,00	* (49,5)	
29	800 × 600 @85 Hz	53,67	85,06	* (56,25)	
30	852 × 480 @60 Hz	31,47	59,94	* (33,54) *6	*
31	1.024 × 768 @50 Hz	39,55	50,00		*
32	1.024 × 768 @60 Hz	48,36	60,00	* (65,0)	*
33	1.024 × 768 @70 Hz	56,48	70,07	* (75,0)	
34	1.024 × 768 @75 Hz	60,02	75,03	* (78,75)	
35	1.024 × 768 @85 Hz	68,68	85,00	* (94,5)	
36	1.066 × 600 @60 Hz	37,64	59,94	* (53,0)	*
37	1.152 × 864 @60 Hz	53,70	60,00		*
38	1.152 × 864 @75 Hz	67,50	75,00	* (108,0)	
39	1.280 × 768 @60 Hz	47,70	60,00	* (80,14)	
40	1.280 × 960 @60 Hz	60,00	60,00	* (108,0)	
41	1.280 × 960 @85 Hz	85,94	85,00	* (148,5)	
42	1.280 × 1.024 @60 Hz	63,98	60,02	* (108,0)	*
43	1.280 × 1.024 @75 Hz	79,98	75,03	* (135,0)	
44	1.280 × 1.024 @85 Hz	91,15	85,02	* (157,5)	
45	1.366 × 768 @50 Hz	39,55	50,00		*
46	1.366 × 768 @60 Hz	48,36	60,00	* (86,71)	*
47	1.400 × 1.050 @60 Hz	65,22	60,00		*
48	1.600 × 1.200 @60 Hz	75,00	60,00	* (162,0)	*
49	1.600 × 1.200 @65 Hz	81,25	65,00	* (175,5)	
50	1.920 × 1.080 @60 Hz	67,50	60,00	* (148,5) *4	*
51	1.920 × 1.200 @60 Hz	74,04	59,95		*
52	Macintosh13" (640 × 480)	35,00	66,67	* (30,24)	
53	Macintosh16" (832 × 624)	49,72	74,54	* (57,28)	
54	Macintosh21" (1.152 × 870)	68,68	75,06	* (100,0)	

\*1: D'après la norme SMPTE 274M.

\*2: D'après la norme SMPTE RP211.

\*3: D'après la norme SMPTE 295M.

\*4: Le signal d'entrée est reconnu en tant que 1.125 (1.080) / 60p.

\*5: Lorsque le format RVB et l'entrée de signal 525p sur le connecteur PC IN broches sont sélectionnés, il est reconnu comme signal VGA 60Hz.

\*6: Lorsque le signal de format VGA 60Hz provenant d'une autre source que le connecteur PC IN broches est entré, il est reconnu comme signal 525p.

\*7: D'après la norme SMPTE 292M et 372M. A réception de ces signaux n'est possible que lorsque la plaque à bornes HD-SDI Dual Link (TY-FB11DHD) ou la plaque à bornes HD-SDI double pour la 3D (TY-FB30DHD3D) est installée.

**Remarque:** Les signaux n'ayant pas les caractéristiques ci-dessus ne donnent pas toujours des images correctes.



# Réglages d'usine

Cette fonction vous permet de rétablir les réglages d'usine de l'appareil.



## 1 Affichez l'écran du menu.



## 2 Sélectionnez "Configuration".





## 3 Sélectionnez "Affichages à l'écran".




## 4 Appuyez sur pendant plus de 5 secondes.




## 5 Sélectionnez "YES".



## 6 Sélectionnez "YES" et patientez 10 sec.



## 7



Appuyez sur l'interrupteur (⏻/⏻) de l'unité principale pour mettre hors tension.

### Remarque:

Appuyez pour revenir au menu "Configuration" lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyez sur .

[sur l'appareil]

- 1 Appuyez sur la touche MENU jusqu'à ce que le menu de Configuration.
- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Affichages à l'écran".
- 3 Appuyez sur la touche ENTER pendant plus de 5 secondes.
- 4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "YES".
- 5 Appuyez sur la touche ENTER.
- 6 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "YES".
- 7 Appuyez sur la touche ENTER et patientez 10 secondes.
- 8 Appuyez sur l'interrupteur (⏻/⏻) de l'unité principale pour mettre hors tension.

**Si vous exécutez cette fonction, tous les paramètres et les valeurs de réglage des menus suivants sont ramenés aux valeurs par défaut, à leur sortie d'usine.**

Menu à l'écran : Image, Réglages avancés, Configuration, Taille/Pos., Son, Options  
Déblocage des profils (Memory lock: Off, Mot de passe: 0123)

# Spécifications

## Fiche produit

Fabricant		Panasonic Corporation	
Numéro de modèle		TH-65VX300ER	
Classe d'efficacité énergétique		D	
Diagonale d'écran visible		165 cm / 65 pouces	
Consommation électrique en mode marche		390 W	
Consommation d'énergie annuelle		569 kWh/an	
		Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	
Consommation électrique en mode veille		0,50 W	
Consommation électrique en mode arrêt		0,30 W	
Résolution de l'écran		1.920 (L) × 1.080 (H)	
Source d'alimentation		Secteur 220 – 240 V c.a. 50/60 Hz	
Puissance absorbée nominale		450 W	
Puissance absorbée en veille		Sans sauvegarde 0,8 W, Avec sauvegarde 0,5 W	
Panneau de l'écran plasma		Méthode d'entraînement de type c.a. 65 pouces, taux d'aspect de 16:9	
	Taille d'écran	1.434 mm (L) × 806 mm (H) × 1.645 mm (diagonale)	
	(Nombre de pixels)	2.073.600 (1.920 (L) × 1.080 (H)) [5.760 × 1.080 points]	
Conditions de fonctionnement			
	Température	de 0°C à 40°C	
	Humidité	de 20 % à 80 %	
Signaux applicables			
	Format de balayage	525 (480) / 60i · 60p, 625 (575) / 50i · 50p, 750 (720) / 60p · 50p, 1125 (1080) / 60i · 60p · 50i · 50p · 24p · 25p · 30p · 24sF, 1250 (1080) / 50i	
	Signaux PC	VGA, SVGA, XGA, SXGA UXGA .... (compressés) Fréquence de balayage horizontal 15 - 110 kHz Fréquence de balayage vertical 48 - 120 Hz	
Bornes de branchement			
	LAN		RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, compatibles avec PLink™
	AV IN	HDMI1-2	Connecteur TYPE A × 2
	COMPONENT/RGB IN		
		Y/G	Prise RCA à broches Avec synchronisation 1,0 V c. à c. (75 Ω)
		Pb/Cb/B	Prise RCA à broches 0,7 V c. à c. (75 Ω)
		Pr/Cr/R	Prise RCA à broches 0,7 V c. à c. (75 Ω)
		AUDIO L-R	Prise RCA à broches × 2 0,5 Vrms
	PC IN		Connecteur Mini D-sub 15 broches haute densité Y ou G avec synchronisation 1,0 V c. à c. (75 Ω) Y ou G sans synchronisation 0,7 V c. à c. (75 Ω) Pb/Cb/B : 0,7 V c. à c. (75 Ω) Pr/Cr/R : 0,7 V c. à c. (75 Ω) HD/VD : 1,0 – 5,0 V c. à c. (haute impédance) avec image 1,0 V c. à c. (haute impédance) sans image 0,3 V c. à c. (haute impédance) 0,5 Vrms
		AUDIO	Miniprise stéréo (M3) × 1
	SERIAL		Broche de contrôle externe D-sub 9 broches Compatible RS-232C
	3D IR TRANSMITTER		pour un ÉMETTEUR 3D IR
		3D SHUTTER OUT	Prise M3 × 1
	DC 8V OUT	Pour la fiche EIAJ de 4 mm, la borne plus est la broche centrale	
EXT SP		8 Ω, 20 W [10 W + 10 W] (10 % THD)	
Dimensions (L × H × P)		1.554 mm × 924 mm × 94 mm	
La Masse (Poids)			
	appareil uniquement	environ 60,0 kg net	
	avec les enceintes	environ 66,0 kg	

## Remarques:

- La présentation et les spécifications sont sujettes à changements sans préavis. Le poids et les dimensions indiqués sont approximatifs.
- Cet appareil est conforme aux normes EMC mentionnées ci-dessous.  
EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3.
- Fiche produit : D'après le règlement délégué (UE) no 1062/2010 ANNEXE III
- L'ÉTIQUETTE ÉNERGIE apposée sur le couvercle arrière concerne uniquement les pays européens.



## Avis aux utilisateurs concernant la collecte et l'élimination des piles et des appareils électriques et électroniques usagés



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles et appareils électriques et électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur ainsi qu'aux directives 2002/96/CE et 2006/66/CE.

En éliminant piles et appareils usagés conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à prévenir le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets potentiellement nocifs d'une manipulation inappropriée des déchets. Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage des piles et appareils usagés, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie, du service municipal d'enlèvement des déchets ou du point de vente où vous avez acheté les articles concernés.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.

### Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne

Si vous souhaitez vous défaire de pièces d'équipement électrique ou électronique, veuillez vous renseigner directement auprès de votre détaillant ou de votre fournisseur.

### [Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union européenne]

Ce pictogramme n'est valide qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour connaître la procédure applicable dans les pays hors Union Européenne, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales compétentes ou de votre distributeur.

### Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (voir les 2 exemples ci-contre)

Le pictogramme représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix est conforme à la réglementation. Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il remplit également les exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.

Cd

## <Information sur le logiciel de ce produit>

Ce produit dispose d'un logiciel installé, en partie fabriqué sous LICENCE libre BSD.

La réglementation de la LICENCE libre BSD pour les spécifications ci-dessus est la suivante:

(Cette réglementation est rédigée par une tierce personne, c'est la raison pour laquelle la réglementation originale (en anglais) est citée.)

Copyright © 1980, 1986, 1993

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:  
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### Enregistrement du client

Le numéro de modèle et le numéro de série de ce produit sont marqués sur son panneau arrière. Veuillez noter ce numéro de série dans l'espace ci-dessous et conservez ce mode d'emploi et votre reçu d'achat comme preuve définitive de votre achat afin de faciliter la procédure d'identification en cas de vol ou de perte, et pour les services de garantie.

Numéro de modèle

Numéro de série

Panasonic Corporation

Web Site : <http://panasonic.net>

© Panasonic Corporation 2011